

Strana	Řazení katalogu	Řazení ve skupině	kód	Název	MJ	Slevová skupina zboží	Cena MO bez DPH do 03.09.2023	Cena MO bez DPH od 04.09.2023
DOLNÍ SKŘÍNKY								
09	01	01	1002220001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Komfort s tlum. dovřením, Pravý, 110x470x570 mm, chrom	ks	A	1054	949
09	01	02	1002247001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Komfort s tlum. dovřením, Levý, 110x470x570 mm, chrom	ks	A	1054	949
09	01	03	1002221001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Komfort s tlum. dovřením, Pravý, 160x470x570 mm, chrom	ks	A	1344	1210
09	01	04	1002248001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Komfort s tlum. dovřením, Levý, 160x485x543 mm, chrom	ks	A	1344	1210
10	01	01	1002812001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tlumeným dovřením - Pravý, 110x470x570 mm	ks	A	1895	1706
10	01	02	1002813001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tlumeným dovřením - Levý, 110x470x570 mm	ks	A	1895	1706
10	01	03	1002814001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tlumeným dovřením - Pravý, 160x470x570 mm	ks	A	1999	1799
10	01	04	1002815001	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tlumeným dovřením - Levý, 160x470x570 mm	ks	A	1999	1799
10	02	01	1002812202	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tl. dov. - Pravý, 110x470x570mm, antracit	ks	A	1895	1706
10	02	02	1002813202	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tl. dov. - Levý, 110x470x570mm, antracit	ks	A	1895	1706
10	02	03	1002814202	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tl. dov. - Pravý, 160x470x570mm, antracit	ks	A	1999	1799
10	02	04	1002815202	Pinovýsuvný dvojkoš boční Elegance s tl. dov. - Levý, 160x470x570mm, antracit	ks	A	1999	1799
11	01	01	1002251001	Pinovýsuvný koš Elegance boční s držáky utěrek a tl.dovřením - Pravý 150 mm	ks	A	1918	1695
11	01	02	1002249001	Pinovýsuvný koš Elegance boční s držáky utěrek a tl.dovřením - Levý 150 mm	ks	A	1918	1695
12	01	01	1002235001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením Pravý, 250x495x585 mm, chr	ks	A	1675	1395
12	01	02	1002234001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením Levý, 250x495x585 mm, chro	ks	A	1675	1395
12	01	03	1002237001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením Pravý, 350x495x585 mm, chr	ks	A	1762	1499
12	01	04	1002236001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením Levý, 350x495x585 mm, chro	ks	A	1762	1499
12	02	01	1002816001	Pinovýsuvný dvojkoš Elegance boční s tlumeným dovřením Pravý, 240x470x572 mm	ks	A	2564	2280
12	02	02	1002817001	Pinovýsuvný dvojkoš Elegance boční s tlumeným dovřením Levý, 240x470x572 mm	ks	A	2564	2280
12	02	03	1002818001	Pinovýsuvný dvojkoš Elegance boční s tlumeným dovřením Pravý, 340x470x572 mm	ks	A	2789	2375
12	02	04	1002819001	Pinovýsuvný dvojkoš Elegance boční s tlumeným dovřením Levý, 340x470x572 mm	ks	A	2789	2375
13	01	01	1002213001	Pinovýsuvný koš Komfort s tlumeným dovřením, 340-380x460x178 mm, chrom	ks	A	1164	1048
13	01	03	1002215001	Pinovýsuvný koš Komfort s tlumeným dovřením, 440-480x460x178 mm, chrom	ks	A	1254	1129
13	01	04	1002216001	Pinovýsuvný koš Komfort s tlumeným dovřením, 540-580x460x178 mm, chrom	ks	A	1280	1150
13	02	01	1002246001	Úchyt dvířek 22,5x25x130 mm, chrom	pár	A	185	160
14	01	01	1002806001	Pinovýsuvný koš Elegance s tlumeným dovřením, 330x460x165 mm, chrom	ks	A	1764	1550
14	01	03	1002808001	Pinovýsuvný koš Elegance s tlumeným dovřením, 430x460x165 mm, chrom	ks	A	1970	1769
14	01	04	1002809001	Pinovýsuvný koš Elegance s tlumeným dovřením, 530x460x165 mm, chrom	ks	A	2156	1899
15	01	01	1002219001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením, 108x465x522 mm, chrom	ks	A	1431	1285
15	01	02	1002222001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením, 158x465x522 mm, chrom	ks	A	1590	1429
15	01	03	1002223001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením, 258x465x522 mm, chrom	ks	A	1850	1665
15	01	04	1002224001	Pinovýsuvný dvojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením, 358x465x522 mm, chrom	ks	A	2096	1886
16	01	01	1002244001	Karusel 180°, 740x400x700 mm, chrom	ks	A	1663	1492
17	01	01	1002805001	Karusel 180° Elegance, plné dno, 750x400x570-710 mm, chrom	ks	A	2804	2525
18	01	01	1002228001	Karusel 270°, prům. 740/710x700-750 mm, chrom	ks	A	1705	1535
18	01	02	1002229001	Karusel 270°, prům. 820/790x700-750 mm, chrom	ks	A	1884	1695
19	01	01	1002991001	Slepý roh Komfort s tlumeným dovřením - L/P, drátěné koše, 670x460x600 mm, chrom	ks	A	6124	5499
19	01	02	1002992001	Slepý roh Elegance s tlumeným dovřením - L/P, plná dna, 670x460x600 mm, chrom	ks	A	7585	6795
19	01	03	1002824001	Slepý roh Elegance s tlumeným dovřením - L/P, plná dna, 670x460x600 mm, antracit	ks	A	7585	6795
20	01	01	1002993001	Slepý roh s tlumeným dovřením - Levý, drátěné koše, 850x490x520 mm, chrom	ks	A	5814	5231
20	01	02	1002994001	Slepý roh s tlumeným dovřením - Pravý, drátěné koše, 850x490x520 mm, chrom	ks	A	5814	5231
20	01	03	1002995001	Slepý roh Elegance s tlumeným dovřením - Levý, plná dna, 850x490x520 mm, chrom	ks	A	7245	6521
20	01	04	1002996001	Slepý roh Elegance s tlumeným dovřením - Pravý, plná dna, 850x490x520 mm, chrom	ks	A	7245	6521
20	01	05	1002822001	Slepý roh Elegance s tlumeným dovřením - Levý, plná dna, 850x490x520mm, antracit	ks	A	7245	6521
20	01	06	1002823001	Slepý roh Elegance s tlumeným dovřením - Pravý, plná dna, 850x490x520mm, antracit	ks	A	7245	6521
21	01	01	1002801001	Rohová výsuvná police Elegance - levá, plné dno, 810x500x570-710 mm, chrom	ks	A	5435	4889
21	01	02	1002802001	Rohová výsuvná police Elegance - pravá, plné dno, 810x500x570-710 mm, chrom	ks	A	5435	4889
21	01	03	1002820001	Rohová výsuvná police Elegance - levá, plné dno, 810x500x570-710 mm, antracit	ks	A	5435	4889
21	01	04	1002821001	Rohová výsuvná police Elegance - pravá, plné dno, 810x500x570-710 mm, antracit	ks	A	5435	4889
POTRAVINOVÉ SKŘÍŇĚ								
23	01	01	1001045202	Výškově stavitelný rám k potravinové skříni, 1270-1570x500mm, 4 koše	ks	A	2665	2359
23	01	02	1001046202	Výškově stavitelný rám k potravinové skříni, 1570-1870x500mm, 5 košů	ks	A	2703	2419
23	01	03	1001047202	Výškově stavitelný rám k potravinové skříni, 1870-2170x500mm, 6 košů	ks	A	2716	2439
23	02	01	1001007001	Koš pro potravinovou skříň, 300, drátěný, 255x460x95 mm, chrom	ks	A	451	399
23	02	02	1001008001	Koš pro potravinovou skříň, 400, drátěný, 340x460x95 mm, chrom	ks	A	541	480
23	02	03	1001009001	Koš pro potravinovou skříň, 450, drátěný, 390x460x95 mm, chrom	ks	A	550	489
23	02	04	1001010001	Koš pro potravinovou skříň, 500, drátěný, 440x460x95 mm, chrom	ks	A	602	535
23			1001011001	Koš pro potravinovou skříň, 600, drátěný, 540x460x95 mm, chrom	ks	A	710	575
23	03	01	1001117001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 300, plné dno, 255x460x95 mm, chrom	ks	A	904	799
23	03	02	1001118001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 400, plné dno, 340x460x95 mm, chrom	ks	A	1003	885
23	03	03	1001119001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 450, plné dno, 390x460x95 mm, chrom	ks	A	1054	937
23	03	04	1001120001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 500, plné dno, 440x460x95 mm, chrom	ks	A	1168	999
23			1001125001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 600, plné dno, 540x460x95 mm, chrom	ks	A	1290	1155
23	03	05	1001121001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 300, plné dno, 255x460x95 mm, antracit	ks	A	904	814
23	03	06	1001122001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 400, plné dno, 340x460x95 mm, antracit	ks	A	1003	903
23	03	07	1001123001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 450, plné dno, 390x460x95 mm, antracit	ks	A	1054	937
23	03	08	1001124001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 500, plné dno, 440x460x95 mm, antracit	ks	A	1168	999

23			1001126001	Koš Elegance pro potravinovou skříň, 600, plné dno, 540x460x95 mm, antracit	ks	A	1290	1155
23	04	01	1001082001	Horní a spodní plnovýsuv WIRELI pro potravinovou skříň Komfort / Elegance	ks	A	2330	2095
23	05	01	1001034202	Držák dvířek 300mm	ks	A	151	135
23	05	02	1001035202	Držák dvířek 400mm	ks	A	151	135
23	05	03	1001036202	Držák dvířek 450mm	ks	A	151	135
23	05	04	1001037202	Držák dvířek 500mm	ks	A	151	135
23			1001038202	Držák dvířek 600mm	ks	A	151	135
VÝSUVNÉ BOXY								
25	01	01	3101493342	Výsuvný box ELEGANCE 300 - bílý	pár	B	447	416
25	01	02	3101494342	Výsuvný box ELEGANCE 350 - bílý	pár	B	458	426
25	01	03	3101495342	Výsuvný box ELEGANCE 400 - bílý	pár	B	468	435
25	01	04	3101496342	Výsuvný box ELEGANCE 450 - bílý	pár	B	478	445
25	01	05	3101497342	Výsuvný box ELEGANCE 500 - bílý	pár	B	504	469
25	01	06	3101498342	Výsuvný box ELEGANCE 550 - bílý	pár	B	531	494
25	02	01	3101499342	Výsuvný box ELEGANCE 300	pár	B	447	416
25	02	02	3101500342	Výsuvný box ELEGANCE 350	pár	B	458	426
25	02	03	3101501342	Výsuvný box ELEGANCE 400	pár	B	468	435
25	02	04	3101502342	Výsuvný box ELEGANCE 450	pár	B	478	445
25	02	05	3101503342	Výsuvný box ELEGANCE 500	pár	B	504	469
25	02	06	3101504342	Výsuvný box ELEGANCE 550	pár	B	531	494
26	01	01	3101518342	Podélný reling ELEGANCE 300 L/P	pár	B	89	83
26	01	02	3101517342	Podélný reling ELEGANCE 350 L/P	pár	B	98	91
26	01	03	3101513342	Podélný reling ELEGANCE 400 L/P	pár	B	102	95
26	01	04	3101514342	Podélný reling ELEGANCE 450 L/P	pár	B	110	102
26	01	05	3101515342	Podélný reling ELEGANCE 500 L/P	pár	B	122	113
26	01	06	3101516342	Podélný reling ELEGANCE 550 L/P	pár	B	145	135
26	01	07	3101485342	Podélný reling ELEGANCE 300 L/P - bílý	pár	B	89	83
26	01	08	3101486342	Podélný reling ELEGANCE 350 L/P - bílý	pár	B	98	91
26	01	09	3101487342	Podélný reling ELEGANCE 400 L/P - bílý	pár	B	102	95
26	01	10	3101488342	Podélný reling ELEGANCE 450 L/P - bílý	pár	B	110	102
26	01	11	3101489342	Podélný reling ELEGANCE 500 L/P - bílý	pár	B	122	113
26	01	12	3101490342	Podélný reling ELEGANCE 550 L/P - bílý	pár	B	145	135
27	01	01	3101505342	Držák zadního panelu ELEGANCE pro box s relingem	pár	B	63	59
27	01	02	3101491342	Držák zadního panelu ELEGANCE pro box s relingem - bílý	pár	B	63	59
27	01	03	3101506342	Držák zadního panelu ELEGANCE pro box se zvýšeným relingem	pár	B	69	64
27	01	04	3101492342	Držák zadního panelu ELEGANCE pro box se zvýšeným relingem - bílý	pár	B	69	64
28	01	01	3101507342	Úchyt předního plátu ELEGANCE pro vnitřní základní box	pár	B	59	55
28	01	02	3101481342	Úchyt předního plátu ELEGANCE pro vnitřní základní box - bílý	pár	B	59	55
28	01	03	3101508342	Úchyt předního plátu ELEGANCE pro vnitřní box se zvýšeným relingem	pár	B	86	80
28	01	04	3101482342	Úchyt předního plátu ELEGANCE pro vnitřní box se zvýšeným relingem - bílý	pár	B	86	80
29	01	01	3101510342	Vnitřní přední plát ELEGANCE L-1200 mm	ks	B	313	291
29	01	02	3101483342	Vnitřní přední plát ELEGANCE L-1200 mm - bílý	ks	B	313	291
29	02	01	3101512342	Příčný reling ELEGANCE L-1200 mm	ks	B	118	110
29	02	02	3101484342	Příčný reling ELEGANCE L-1200 mm - bílý	ks	B	118	110
29	03	01	3101132603	Skleněná bočnice ELEGANCE 450	pár	B	177	165
29	03	02	3101133603	Skleněná bočnice ELEGANCE 500	pár	B	189	176
29	04	01	3101131603	Plastový úchyt skleněné bočnice ELEGANCE	sad	B	41	38
29	04	02	3101130603	Plastový úchyt skleněné bočnice ELEGANCE, bílý	sad	B	41	38
			3101600342	Výsuvný box SLIM 300 - 86 mm, bílý	ks	B	504	454
			3101601342	Výsuvný box SLIM 300 - 118 mm, bílý	ks	B	539	485
			3101602342	Výsuvný box SLIM 300 - 167 mm, bílý	ks	B	614	553
			3101603342	Výsuvný box SLIM 350 - 86 mm, bílý	ks	B	529	476
			3101604342	Výsuvný box SLIM 350 - 118 mm, bílý	ks	B	576	518
			3101605342	Výsuvný box SLIM 350 - 167 mm, bílý	ks	B	651	586
			3101606342	Výsuvný box SLIM 400 - 86 mm, bílý	ks	B	552	497
			3101607342	Výsuvný box SLIM 400 - 118 mm, bílý	ks	B	602	542
			3101608342	Výsuvný box SLIM 400 - 167 mm, bílý	ks	B	674	607
			3101609342	Výsuvný box SLIM 450 - 86 mm, bílý	ks	B	576	518
			3101610342	Výsuvný box SLIM 450 - 118 mm, bílý	ks	B	651	586
			3101611342	Výsuvný box SLIM 450 - 167 mm, bílý	ks	B	700	630
			3101612342	Výsuvný box SLIM 500 - 86 mm, bílý	ks	B	602	542
			3101613342	Výsuvný box SLIM 500 - 118 mm, bílý	ks	B	651	586
			3101614342	Výsuvný box SLIM 500 - 167 mm, bílý	ks	B	726	653
			3101615342	Výsuvný box SLIM 550 - 86 mm, bílý	ks	B	626	563
			3101616342	Výsuvný box SLIM 550 - 118 mm, bílý	ks	B	674	607
			3101617342	Výsuvný box SLIM 550 - 167 mm, bílý	ks	B	750	675
			3101618342	Výsuvný box SLIM 300 - 86 mm, antracit	ks	B	504	454
			3101619342	Výsuvný box SLIM 300 - 118 mm, antracit	ks	B	539	485
			3101620342	Výsuvný box SLIM 300 - 167 mm, antracit	ks	B	614	553
			3101621342	Výsuvný box SLIM 350 - 86 mm, antracit	ks	B	529	476
			3101622342	Výsuvný box SLIM 350 - 118 mm, antracit	ks	B	576	518
			3101623342	Výsuvný box SLIM 350 - 167 mm, antracit	ks	B	651	586
			3101624342	Výsuvný box SLIM 400 - 86 mm, antracit	ks	B	552	497
			3101625342	Výsuvný box SLIM 400 - 118 mm, antracit	ks	B	602	542

			3101626342	Výsuvný box SLIM 400 - 167 mm, antracit	ks	B	674	607
			3101627342	Výsuvný box SLIM 450 - 86 mm, antracit	ks	B	576	518
			3101628342	Výsuvný box SLIM 450 - 118 mm, antracit	ks	B	651	586
			3101629342	Výsuvný box SLIM 450 - 167 mm, antracit	ks	B	700	630
			3101630342	Výsuvný box SLIM 500 - 86 mm, antracit	ks	B	602	542
			3101631342	Výsuvný box SLIM 500 - 118 mm, antracit	ks	B	651	586
			3101632342	Výsuvný box SLIM 500 - 167 mm, antracit	ks	B	726	653
			3101633342	Výsuvný box SLIM 550 - 86 mm, antracit	ks	B	626	563
			3101634342	Výsuvný box SLIM 550 - 118 mm, antracit	ks	B	674	607
			3101635342	Výsuvný box SLIM 550 - 167 mm, antracit	ks	B	750	675
29	05	01	3108014602	Držák na talíře	ks	B	425	395
29	06	01	2002099602	Měkká vložka do šuplíku, hloubka 473 mm (1 běžný metr)	m	B	439	399
			1008201000	Vložka do šuplíku, imitace kůže 1400x600 mm, bežová	ks	B		149
			1008202000	Vložka do šuplíku, imitace kůže 1400x600 mm, hnědá	ks	B		149
			1008203000	Vložka do šuplíku, imitace kůže 1400x600 mm, černá	ks	B		149
30	01	01	3108001120	Rozdělovník na přibory FLEX, do zásuvky 500 mm, 278x473x60 mm, antracit	ks	B	825	799
30	01	02	3108001130	Rozdělovník na přibory FLEX, do zásuvky 500 mm, 278x473x60 mm, bílý	ks	B	825	799
30	02	01	3108002120	Rozdělovník na nože FLEX, do zásuvky 500 mm, 200x473x60 mm, antracit	ks	B	836	810
30	02	02	3108002130	Rozdělovník na nože FLEX, do zásuvky 500 mm, 200x473x60 mm, bílý	ks	B	836	810
30	03	01	3108003120	Rozdělovník na fólie FLEX, do zásuvky 500 mm, 200x473x60 mm, antracit	ks	B	1056	1025
30	03	02	3108003130	Rozdělovník na fólie FLEX, do zásuvky 500 mm, 200x473x60 mm, bílý	ks	B	1056	1025
30	04	01	3108004120	Rozdělovník na kořenky FLEX, do zásuvky 500 mm, 200x473x60 mm, antracit	ks	B	759	739
30	04	02	3108004130	Rozdělovník na kořenky FLEX, do zásuvky 500 mm, 200x473x60 mm, bílý	ks	B	759	739
30	05	01	3108006120	Rozdělovník do šuplíku FLEX, do zásuvky 500 mm, 278x473x130 mm, antracit	ks	B	1099	1065
30	05	02	3108007120	Rozdělovník do šuplíku FLEX, do zásuvky 500 mm, 278x473x130 mm, bílý	ks	B	1099	1065
31	01	01	3101180101	Podélný panel rozdělovníku 373 mm	ks	B	143	129
31	01	02	3101181101	Podélný panel rozdělovníku 423 mm	ks	B	165	148
31	01	03	3101176101	Podélný panel rozdělovníku 473 mm	ks	B	186	165
31	01	04	3101182101	Podélný panel rozdělovníku 523 mm	ks	B	227	205
31	02	01	3101178603	Příčná spojka rozdělovníku malá 88 mm	ks	B	17	16
31	02	02	3101177603	Příčná spojka rozdělovníku velká 176 mm	ks	B	25	23
31	03	01	3101174603	Příčka do rozdělovníku malá 88 mm	ks	B	17	16
31	03	02	3101175603	Příčka do rozdělovníku velká 176 mm	ks	B	25	23
32	01	01	3108015602	Rozdělovník plastový do zásuvky M40 336x482mm, šedý	ks	B	188	186
32	01	02	3108016602	Rozdělovník plastový do zásuvky M45 386x482mm, šedý	ks	B	193	190
32	01	03	3108017602	Rozdělovník plastový do zásuvky M50 436x482mm, šedý	ks	B	212	207
32	01	04	3108018602	Rozdělovník plastový do zásuvky M60 536x482mm, šedý	ks	B	237	232
32	01	05	3108019602	Rozdělovník plastový do zásuvky M70 636x482mm, šedý	ks	B	398	390
32	01	06	3108020602	Rozdělovník plastový do zásuvky M80 736x482mm, šedý	ks	B	418	409
32	01	07	3108021602	Rozdělovník plastový do zásuvky M90 836x482mm, šedý	ks	B	455	445
32	01	08	3108022602	Rozdělovník plastový do zásuvky M100 936x482mm, šedý	ks	B	515	505
32	01	09	3108023602	Rozdělovník plastový do zásuvky M120 1136x482mm, šedý	ks	B	581	570
32	02	01	3108015601	Rozdělovník plastový do zásuvky M40 322x474mm, bílý	ks	B	188	186
32	02	02	3108016601	Rozdělovník plastový do zásuvky M45 372x474mm, bílý	ks	B	193	190
32	02	03	3108017601	Rozdělovník plastový do zásuvky M50 422x474mm, bílý	ks	B	212	207
32	02	04	3108018601	Rozdělovník plastový do zásuvky M60 522x474mm, bílý	ks	B	237	232
32	02	05	3108019601	Rozdělovník plastový do zásuvky M70 622x474mm, bílý	ks	B	398	390
32	02	06	3108020601	Rozdělovník plastový do zásuvky M80 722x474mm, bílý	ks	B	418	409
32	02	07	3108021601	Rozdělovník plastový do zásuvky M90 822x474mm, bílý	ks	B	455	445
32	02	08	3108022601	Rozdělovník plastový do zásuvky M100 922x474mm, bílý	ks	B	515	505
32	02	09	3108023601	Rozdělovník plastový do zásuvky M120 1122x474mm, bílý	ks	B	581	570
32	03	01	3108015342	Rozdělovník plastový do zásuvky M40 336x482mm, antracit	ks	B	188	186
32	03	02	3108016342	Rozdělovník plastový do zásuvky M45 386x482mm, antracit	ks	B	193	190
32	03	03	3108017342	Rozdělovník plastový do zásuvky M50 436x482mm, antracit	ks	B	212	207
32	03	04	3108018342	Rozdělovník plastový do zásuvky M60 536x482mm, antracit	ks	B	237	232
32	03	05	3108019342	Rozdělovník plastový do zásuvky M70 636x482mm, antracit	ks	B	398	390
32	03	06	3108020342	Rozdělovník plastový do zásuvky M80 736x482mm, antracit	ks	B	418	409
32	03	07	3108021342	Rozdělovník plastový do zásuvky M90 836x482mm, antracit	ks	B	455	445
32	03	08	3108022342	Rozdělovník plastový do zásuvky M100 936x482mm, antracit	ks	B	515	505
32	03	09	3108023342	Rozdělovník plastový do zásuvky M120 1136x482mm, antracit	ks	B	581	570
ODPADKOVÉ KOŠE								
33	01	01	1007113602	Odpadkový 2-koš Elegance, 2x13 l, 362-368x506x340, K40-šedý plast	ks	A	1854	1669
33	01	02	1007114602	Odpadkový 2-koš Elegance, 2x18 l, 362-368x506x470, K40-šedý plast	ks	A	2112	1901
33	01	03	1007115602	Odpadkový 2-koš Elegance, 35 l, 362-368x506x570, K40-šedý plast	ks	A	2335	2102
34	01	01	1007116602	Odpadkový 2-koš Elegance, 2x21 l, 412-418x506x470, K45-šedý plast	ks	A	2390	2151
34	01	02	1007117602	Odpadkový 2-koš Elegance, 2x27 l, 412-418x506x570, K45-šedý plast	ks	A	2805	2525
34	01	03	1007118602	Odpadkový 2-koš Elegance, 2x35 l, 562-568x506x570, K60-šedý plast	ks	A	2937	2643
34	01	04	1007119602	Odpadkový 4-koš Elegance, 2x21 + 2x9 l, 562-568x506x470, K60-šedý plast	ks	A	2744	2470
34	01	05	1007120602	Odpadkový 4-koš Elegance, 2x27 + 2x9 l, 562-568x506x570, K60-šedý plast	ks	A	2923	2631
35	01	01	1007145602	Odpadkový koš kulatý, 1x15 l, šedý plast, nerez	ks	A	983	885
35	01	02	1007140602	Výsuvný odpadkový 2-koš Komfort, 2x15 l, K45-šedý plast	ks	A	2402	2162
35	01	03	1007139602	Výsuvný odpadkový 2-koš Komfort, 2x20 l, K45-šedý plast	ks	A	2452	2207
36	01	01	1007137602	Výsuvný odpadkový 3-koš Komfort, 1x20 l + 2x10 l, K45-šedý plast	ks	A	2490	2241
36	01	02	1007141602	Výsuvný odpadkový 2-koš Komfort s úchyty dvířek, 2x15 l, K45-šedý plast	ks	A	2563	2307

36	01	03	1007138602	Výsuvný odpadkový 2-koš Komfort s úchyty dvířek, 2x20 l, K45-šedý plast	ks	A	2570	2313
36	01	04	1007136602	Výsuvný odpadkový 3-koš Komfort s úchyty dvířek, 1x20 l + 2x10 l, K45-šedý plas	ks	A	2644	2380
36	01	05	1007135602	Výsuvný odpadkový 3-koš Komfort + set pro úchyt dvířek, 1x34 l + 2x17 l, K60	ks	A	3337	3003
37	01	01	1007173602	Odpadkový koš kulatý, 1x12 l, šedý plast	ks	A	352	317
37	01	02	1007168602	Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 2x11 l, K30-šedý plast	ks	A	1596	1436
37	01	02	1007174602	Odpadkový koš kulatý, 1x12 l, bílý plast	ks	A	352	317
37	01	03	1007169602	Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 2x16 l, K40-šedý plast	ks	A	1882	1694
37	01	04	1007170602	Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 2x27 l, K60-šedý plast	ks	A	2276	2048
38	01	01	1007107602	Výsuvný odpadkový 2-koš, 2x15 l, K40-šedý plast	ks	A	2086	1877
38	01	02	1007109602	Výsuvný odpadkový 2-koš, 1x20 l + 1x10 l, K30-šedý plast	ks	A	2036	1832
38	01	03	1007111602	Výsuvný odpadkový 2-koš, 2x20 l, K40-šedý plast	ks	A	2323	2091
38	01	04	1007121602	Výsuvný odpadkový 3-koš, 2x10 l+1x20 l, K40-šedý plast	ks	A	2362	2126
39	01	01	1007108602	Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 2x15 l, K40-šedý plast	ks	A	2376	2138
39	01	02	1007110602	Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 1x20 l + 1x10 l, K30-šedý plast	ks	A	2317	2085
39	01	03	1007112602	Výsuvný odpadkový 2-koš s úchyty dvířek, 2x20 l, K40-šedý plast	ks	A	2629	2366
39	01	04	1007122602	Výsuvný odpadkový 3-koš s úchyty dvířek, 2x10 l+1x20 l, K40-šedý plast	ks	A	2656	2390
40	01	01	1007171602	Odpadkový koš do šuplíku 600, 2x15 l, K60 - šedý plast	ks	A	1043	1043
			1007171000	Odpadkový koš do šuplíku 600, 2x15 l, K60 - antracit	ks	A	1043	1043
40	01	02	1007172602	Odpadkový koš do šuplíku 600, 1x15 l + 2x7 l, K60 - šedý plast	ks	A	1164	1164
			1007172000	Odpadkový koš do šuplíku 600, 1x15 l + 2x7 l, K60 - antracit	ks	A	1164	1164
40	01	03	1007177602	Odpadkový koš do šuplíku 800, 3x15 l, K80 - šedý plast	ks	A	1668	1668
			1007177000	Odpadkový koš do šuplíku 800, 3x15 l, K80 - antracit	ks	A	1668	1668
40	01	04	1007176602	Odpadkový koš do šuplíku 800, 2x15 l + 2x7 l, K80 - šedý plast	ks	A	1799	1799
			1007176000	Odpadkový koš do šuplíku 800, 2x15 l + 2x7 l, K80 - antracit	ks	A	1799	1799
40	01	05	1007178602	Odpadkový koš do šuplíku 900, 3x15 l, K90 - šedý plast	ks	A	1668	1668
			1007178000	Odpadkový koš do šuplíku 900, 3x15 l, K90 - antracit	ks	A	1668	1668
41	01	01	1007179602	Odpadkový koš do šuplíku 900, 2x15 l + 2x7 l, K90 - šedý plast	ks	A	1799	1799
			1007179000	Odpadkový koš do šuplíku 900, 2x15 l + 2x7 l, K90 - antracit	ks	A	1799	1799
41	01	01	1007180602	Odpadkový koš TREND 600, 3x12 l + 1x2,8 l, antracit, plast	ks	A	2274	2160
41	01	02	1007185602	Odpadkový koš HIDE 400, 2x12 l, antracit, plast	ks	A	3115	2959
41	01	03	1007186602	Odpadkový koš HIDE 600, 3x12 + 2,8 l, antracit, plast	ks	A	3457	3284
41	01	04	1007188602	Odpadkový koš HIDE 600, 3x12 + 2,8 l, bílý, plast	ks	A	3457	3284
42	01	01	1007183602	Odpadkový koš CUBE Smart 400, 2x8 l, šedý, plast	ks	A	1280	1280
42	01	02	1007184602	Odpadkový koš CUBE Smart 600, 3x8 + 1x2,8 l, šedý, plast	ks	A	1490	1490
42	01	03	1007148602	Odpadkový koš CUBE 400, 2x12 l, K40 - šedý plast	ks	A	1967	1869
42	01	04	1007149602	Odpadkový koš CUBE 600, 3x12 l + 1x3,3 l, K60 - šedý plast	ks	A	2441	2319
42	01	05	1007147602	Odpadkový koš CUBE Basic 600, 3x12 l + 1x3,3 l, K60 - šedý plast	ks	A	2013	1915
MULTIFUNKČNÍ SLOUP								
44	01	01	1004007001	multifunkční sloup průměr 45x900mm - chrom	ks	B	623	623
44	01	03	1004004001	multifunkční sloup průměr 45x1000mm - chrom	ks	B	696	696
44	01	05	1004005001	multifunkční sloup průměr 45x1200mm - chrom	ks	B	838	838
44	01	07	1004002001	multifunkční sloup průměr 45x1300mm - chrom	ks	B	907	907
44	01	09	1004008001	multifunkční sloup průměr 45x1400mm - chrom	ks	B	993	993
44	01	11	1004003001	multifunkční sloup průměr 45x1500mm - chrom	ks	B	1049	1049
44	01	13	1004006001	multifunkční sloup průměr 45x1800mm - chrom	ks	B	1263	1263
45	01	01	1004001004	spojka sloupů - průměr 45	ks	B	493	493
45	01	02	1004025001	zátky sloupů - průměr 45, chrom	ks	B	213	213
45	01	04	1004014001	kotevní díl horní - chrom	ks	B	345	345
45	01	06	1004015001	kotevní díl horní - rozpínací - chrom	ks	B	612	612
45	01	08	1004016001	kotevní díl spodní - chrom	ks	B	283	283
46	01	01	1004040001	příruba - průměr 45 mm, chrom	ks	B	461	461
46	01	03	1004018001	objímka pro sloup - s červíky - chrom	ks	B	283	283
46	01	05	1004019001	objímka pro sloup - krycí - chrom	ks	B	283	283
46	02	01	1004032001	koš na sloup průměr 340mm - chrom	ks	B	1067	1067
46	02	03	1004033001	koš na sloup průměr 435mm - chrom	ks	B	1467	1467
46	02	05	1004042001	koš na sloup trojúhelníkový r=300 - chrom	ks	B	1351	1351
46	02	07	1004041001	držák sklenic průměr 400mm - chrom	ks	B	921	921
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM								
47	01	01	100500602	Madlo Titane, 20x18x1100 mm, antracit	ks	B	468	454
47	01	02	1005001602	Polička Titane 326x129x280 mm, antracit	ks	B	710	689
47	01	03	1005002602	Polička Titane dvoustupňová, 216x87x250 mm, antracit	ks	B	738	716
48	01	01	1005003602	Držák rolí Titane třístupňový, 325x159x278; mm, antracit	ks	B	1338	1298
48	01	02	1005004602	Závěsný držák Titane na nože, 104x173x366 mm, antracit	ks	B	1346	1306
48	01	03	1005005602	Závěsný držák doplňků Titane, 132x127x267 mm, antracit	ks	B	642	623
48	01	04	1005006602	Závěsná police Titane na tablet / knihu, 222x102x280 mm, antracit	ks	B	859	833
48	01	05	1005007602	Háček Titane, 6x27x68 mm, antracit	ks	B	60	58
49	01	01	1005049001	madlo 16x450 chrom	ks	B	111	111
49	01	02	1005050001	madlo 16x600 chrom	ks	B	143	143
49	01	03	1005051001	madlo 16x900 chrom	ks	B	205	205
49	01	04	1005052001	madlo 16x1200 chrom	ks	B	286	286
50	01	01	1005053001	úchytky madla 47 mm - chrom	ks	B	134	134
50	02	01	1005054001	úchytky madla prodloužená 70 mm - chrom	ks	B	145	145

50	03	01	1005063001	podložka pod úchytku - chrom	ks	B	17	17
50	04	01	1005064001	podložka tvarová pod úchytku - chrom	ks	B	27	27
50	05	01	1005001601	vsuvka - plast	ks	B	16	16
50	06	01	1005056001	oblouk 90° - chrom	ks	B	95	95
51	01	01	1005058001	koncovka madla - chrom	ks	B	40	40
51	02	01	1005062001	háček S - chrom	ks	B	31	31
51	03	01	1005061001	háček - chrom	ks	B	30	30
51	04	01	1005065001	kořenková polička 6 ks - chrom	ks	B	432	432
51	05	01	1005078001	nosič rolí papíru tříštupňový - chrom	ks	B	785	785
51	06	01	1005072001	polička malá prodloužená - chrom	ks	B	643	643
DOPLŇKY KUCHYNĚ								
52	01	01	1008006001	Zásobník sklenic na víno - jednořadý, 102x366x65 mm, chrom	ks	A	127	127
52	01	02	1008007001	Zásobník sklenic na víno - dvouřadý, 201x336x65 mm, chrom	ks	A	199	199
52	01	03	1008009001	Zásobník sklenic na víno - třířadý, 300x336x65 mm, chrom	ks	A	345	345
			1008008001	Zásobník sklenic na víno - čtyřřadý, 440x336x65 mm, chrom	ks	A		360
			1008006401	Zásobník sklenic na víno - jednořadý, 102x366x65 mm, černý mat.	ks	A		163
			1008007401	Zásobník sklenic na víno - dvouřadý, 201x336x65 mm, černý mat.	ks	A		255
			1008009401	Zásobník sklenic na víno - třířadý, 300x336x65 mm, černý mat.	ks	A		352
			1008008401	Zásobník sklenic na víno - čtyřřadý, 440x336x65 mm, černý mat.	ks	A		396
			1008006404	Zásobník sklenic na víno - jednořadý, 102x366x65 mm, bílý mat.	ks	A		163
			1008007404	Zásobník sklenic na víno - dvouřadý, 201x336x65 mm, bílý mat.	ks	A		245
			1008009404	Zásobník sklenic na víno - třířadý, 300x336x65 mm, bílý mat.	ks	A		352
			1008008404	Zásobník sklenic na víno - čtyřřadý, 440x336x65 mm, bílý mat.	ks	A		396
52	02	01	37008014	Výsuvný věšák na utěrky, L 325 mm, chrom	ks	B	398	398
52	02	02	37009014	Výsuvný věšák na utěrky, L 410 mm, chrom	ks	B	418	418
			1002001120	Výsuvný věšák na utěrky, L 310 mm, 2 ramena, bílý	ks	B		335
			1002002120	Výsuvný věšák na utěrky, L 310 mm, 2 ramena, stříbrný	ks	B		425
			1002003120	Výsuvný věšák na utěrky, L 439 mm, 2 ramena, bílý	ks	B		469
			1002004120	Výsuvný věšák na utěrky, L 439 mm, 2 ramena, stříbrný	ks	B		489
			1002005120	Výsuvný věšák na utěrky, L 439 mm, 3 ramena, bílý	ks	B		509
			1002006120	Výsuvný věšák na utěrky, L 439 mm, 3 ramena, stříbrný	ks	B		627
			1008301000	Držák / zarážka na knihy Žirafa, černý mat.	ks	B		130
			1008302000	Držák / zarážka na knihy Růže Větru, černý mat.	ks	B		115
			1008303000	Držák / zarážka na knihy Pták, černý mat.	ks	B		160
			1008304000	Držák / zarážka na knihy Palma, černý mat.	ks	B		179
			1008305000	Držák / zarážka na knihy Králík, černý mat.	ks	B		149
			1008306000	Držák / zarážka na knihy Kočka, černý mat.	ks	B		135
			1008307000	Držák / zarážka na knihy Hashtag, černý mat.	ks	B		119
			1008308000	Držák / zarážka na knihy Čtverce, černý mat.	ks	B		99
			1008309000	Držák / zarážka na knihy Lodka, černý mat.	ks	B		119
			1008310000	Držák / zarážka na knihy Oval, černý mat.	ks	B		119
			1008311000	Držák / zarážka na knihy Fotbalový míč, černý mat.	ks	B		119
			1008312000	Držák / zarážka na knihy Kočka a pes, černý mat.	ks	B		119
			1008313000	Držák / zarážka na knihy Monstera, černý mat.	ks	B		119
			1008314000	Držák / zarážka na knihy Májak, černý mat.	ks	B		119
			1008315000	Držák / zarážka na knihy Les, černý mat.	ks	B		119
			1008316000	Držák / zarážka na knihy Porta, černý mat.	ks	B		119
			1008317000	Držák / zarážka na knihy Geometrie, černý mat.	ks	B		119
			1008401000	Kovový nástěnný věšák Hory, 400x185 mm, černý mat.	ks	B		329
			1008402000	Kovový nástěnný věšák Hexa, 300x120 mm, černý mat.	ks	B		209
			1008403000	Kovový nástěnný věšák na medaile Football, 300x150 mm, černý mat.	ks	B		245
ŠATNA ŘADA ELEGANCE								
54	01	01	2005000602	Univerzální rám s tlumeným dovřením, 464-524x480x56 mm, antracit	ks	A	1193	1075
54	01	02	2005001602	Univerzální rám s tlumeným dovřením, 564-624x480x56 mm, antracit	ks	A	1251	1125
54	01	03	2005002602	Univerzální rám s tlumeným dovřením, 664-724x480x56 mm, antracit	ks	A	1297	1165
54	01	04	2005003602	Univerzální rám s tlumeným dovřením, 764-824x480x56 mm, antracit	ks	A	1331	1199
54	02	01	2005005602	Rameno, 16x457x15 mm, antracit	ks	A	73	66
54	03	01	2005036001	Úložný koš, 385x427x196 mm, chrom	ks	A	727	654
54	03	02	2005037001	Úložný koš, 485x427x196 mm, chrom	ks	A	766	689
54	03	03	2005038001	Úložný koš, 585x427x196 mm, chrom	ks	A	846	761
54	03	04	2005039001	Úložný koš, 685x427x196 mm, chrom	ks	A	903	813
55	01	01	2005040001	Věšák na kalhoty - 5 ramen, 1 plastová miska, 385x427x110 mm, chrom	ks	A	811	730
55	01	02	2005029001	Věšák na klahoty - 7 ramen, 2 plastové misky, 485x427x110 mm, chrom	ks	A	898	808
55	01	03	2005030001	Věšák na klahoty - 9 ramen, 2 plastové misky, 585x427x110 mm, chrom	ks	A	946	851
55	01	04	2005031001	Věšák na klahoty - 11 ramen, 3 plastové misky, 685x427x110 mm, chrom	ks	A	1032	929
55	02	01	2006018001	Výsuvný botník, 385x427x145 mm, chrom	ks	A	601	541
55	02	02	2006012001	Výsuvný botník, 485x427x145 mm, chrom	ks	A	649	584
55	02	03	2006013001	Výsuvný botník, 585x427x145 mm, chrom	ks	A	703	633
55	02	04	2006014001	Výsuvný botník, 685x427x145 mm, chrom	ks	A	721	649
55	03	01	2005006602	Pořadač na doplňky, 480x430x80 mm, antracit	ks	A	1057	951
55	03	02	2005007602	Pořadač na doplňky, 580x430x80 mm, antracit	ks	A	1193	1074
55	03	03	2005008602	Pořadač na doplňky, 680x430x80 mm, antracit	ks	A	1327	1194

56	01	01	2005028001	Výsuvný věšák na kalhoty Elegance - 9 ramen, 350x430x155 mm, chrom - antracit	ks	A	967	870
56	02	01	2005026602	Výsuvný věšák na ramínka Elegance, 80x430x155 mm, chrom - antracit	ks	A	673	606
56	03	01	2005027001	Výsuvný věšák na kravaty a opasky, 155x430x80 mm pravý, chrom - hliník eloxovaný	ks	A	643	579
56	03	02	2005033001	Výsuvný věšák na kravaty a opasky, 155x430x80 mm levý, chrom - hliník eloxovaný	ks	A	643	579
57	01	01	2006017001	Výsuvný botník boční s tlumeným dovřením, 327x457x800 mm, pravý, chrom, hliník	ks	A	1441	1225
57	01	02	2006016001	Výsuvný botník boční s tlumeným dovřením, 327x457x560 mm, levý, chrom, hliník	ks	A	1441	1225
57	02	01	2005000120	Plnovýsuvné zrcadlo, 350x40x1000 mm, rám hliník eloxovaný	ks	B	2573	2550
			2005000607	Zrcadlo s LED osvětlením, 600x35x800 mm	ks	B		4400
			2005001607	Zrcadlo kulaté s LED osvětlením, d=600mm	ks	B		4400
57	03	01	2005041001	Výsuvné, otočné žehlicí prkno	ks	B	3348	3339
VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE								
58	01	01	2002008202	výsuvný šatní koš 400/150 mm, antracit epoxid	ks	A	465	419
58	01	02	2002015202	výsuvný šatní koš 400/200 mm, antracit epoxid	ks	A	504	419
58	01	03	2002009202	výsuvný šatní koš 500/150 mm, antracit epoxid	ks	A	540	486
58	01	04	2002016202	výsuvný šatní koš 500/200 mm, antracit epoxid	ks	A	560	486
58	01	05	2002010202	výsuvný šatní koš 600/150 mm, antracit epoxid	ks	A	580	522
58	01	06	2002017202	výsuvný šatní koš 600/200 mm, antracit epoxid	ks	A	610	522
58	01	07	2002011202	výsuvný šatní koš 700/150 mm, antracit epoxid	ks	A	650	585
58	01	08	2002018202	výsuvný šatní koš 700/200 mm, antracit epoxid	ks	A	660	585
58	01	09	2002012202	výsuvný šatní koš 800/150 mm, antracit epoxid	ks	A	690	621
58	01	10	2002019202	výsuvný šatní koš 800/200 mm, antracit epoxid	ks	A	720	621
58	02	01	2002008201	výsuvný šatní koš 400/150 mm, bílý epoxid	ks	A	465	454
58	02	02	2002015201	výsuvný šatní koš 400/200 mm, bílý epoxid	ks	A	504	454
58	02	03	2002009201	výsuvný šatní koš 500/150 mm, bílý epoxid	ks	A	540	504
58	02	04	2002016201	výsuvný šatní koš 500/200 mm, bílý epoxid	ks	A	560	504
58	02	05	2002010201	výsuvný šatní koš 600/150 mm, bílý epoxid	ks	A	580	549
58	02	06	2002017201	výsuvný šatní koš 600/200 mm, bílý epoxid	ks	A	610	549
58	02	07	2002011201	výsuvný šatní koš 700/150 mm, bílý epoxid	ks	A	650	594
58	02	08	2002018201	výsuvný šatní koš 700/200 mm, bílý epoxid	ks	A	660	594
58	02	09	2002012201	výsuvný šatní koš 800/150 mm, bílý epoxid	ks	A	690	648
58	02	10	2002019201	výsuvný šatní koš 800/200 mm, bílý epoxid	ks	A	720	648
58	58	01	3102338004	WIRELI Plnovýsuv ELEGANCE pro šatní koš výsuvný vč tlumení	pár	B	329	325
59	01	02	3102005202	Kryt výsuvu WIRELI 3102338004 - L/P, antracit epoxid	pár	B	138	135
59	01	03	3102006202	Kryt výsuvu WIRELI 3102338004 - L/P, bílý epoxid	pár	B	138	135
59	02	01	3102342004	Ložiskový plnovýsuv 450mm k šatním košům	pár	B	121	119
59	02	02	3102341004	Ložiskový plnovýsuv s tlumením 450mm k šatním košům	pár	B	198	190
59	03	01	2002001601	distanční podložka k šatním košům - průměr 15x10 mm - bílý plast	ks	B	28	26
59	03	02	2002001602	distanční podložka k šatním košům - průměr 15x10 mm, šedý plast	ks	B	28	26
59	04	01	2002100602	Měkká vložka do šatního koše 400, 280x434 mm, šedá	ks	B	130	130
59	04	02	2002101602	Měkká vložka do šatního koše 500, 390x434 mm, šedá	ks	B	158	158
59	04	03	2002102602	Měkká vložka do šatního koše 600, 478x434 mm, šedá	ks	B	184	184
59	04	04	2002103602	Měkká vložka do šatního koše 700, 568x434 mm, šedá	ks	B	200	200
59	04	05	2002104602	Měkká vložka do šatního koše 800, 668x434 mm, šedá	ks	B	231	231
PRÁDELNÍ KOŠE								
60	01	01	2003001201	Prádelní výklopný koš Elegance, 35 l, 400x261x552 mm, bílý plast	ks	A	1749	1665
60	01	02	2003002201	Prádelní výklopný koš Elegance, 48 l, 400x346x530 mm, bílý plast	ks	A	1874	1780
61	01	01	2003003201	Prádelní koš Elegance, 35 l, 362-368x506x570 mm, bílý plast	ks	A	1933	1835
61	01	02	2003004201	Prádelní koš Elegance, 48 l, 412-418x506x545 mm, bílý plast	ks	A	2050	1949
61	01	03	2003005201	Prádelní koš Elegance, 70 (2x35) l, 562-568x506x570 mm, bílý plast	ks	A	2440	2319
DOPLŇKY								
62	01	01	2005008001	Výsuvný věšák na kalhoty - 9 ramen, 350x362x105 mm, chrom	ks	A	910	819
62	01	02	2005009001	Výsuvný věšák na kalhoty - 11 ramen, 350x462x105 mm, chrom	ks	A	1037	933
62	02	01	2005004003	věšák výsuvný L-250mm - nikl	ks	B	44	44
62	02	02	2005005003	věšák výsuvný L-300mm - nikl	ks	B	45	45
62	02	03	2005006003	věšák výsuvný L-350mm - nikl	ks	B	54	54
62	02	04	2005007003	věšák výsuvný L-400mm - nikl	ks	B	58	58
62	02	05	2005008003	věšák výsuvný L-450mm - nikl	ks	B	60	60
62	02	06	2005009003	věšák výsuvný L-500mm - nikl	ks	B	63	63
62	03	01	2005001202	Věšák na žehlicí prkno a přísluš. k vysavači - stříbrný epoxid	ks	B	234	234
			1008000120	Větrací mřížka 60x245mm - hliník	ks	B		46
			1008000121	Větrací mřížka 60x245mm - nikl broušený	ks	B		60
			1008000401	Větrací mřížka 60x245mm - černý mat.	ks	B		54
			1008000404	Větrací mřížka 60x245mm - bílý mat.	ks	B		60
			1008100120	Větrací mřížka 60x480mm - hliník	ks	B		60
			1008100121	Větrací mřížka 60x480mm - nikl broušený	ks	B		77
			1008100401	Větrací mřížka 60x480mm - černý mat.	ks	B		77
			1008100404	Větrací mřížka 60x480mm - bílý mat.	ks	B		71
ŠATNÍ TYČE								

63	01	01	2004010202	Sklopná šatní tyč SLING - antracit, 450-600x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	02	2004011202	Sklopná šatní tyč SLING - antracit, 600-830x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	03	2004012202	Sklopná šatní tyč SLING - antracit, 830-1150x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	04	2004010201	Sklopná šatní tyč SLING - bílá, 450-600x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	05	2004011201	Sklopná šatní tyč SLING - bílá, 600-830x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	06	2004012201	Sklopná šatní tyč SLING - bílá, 830-1150x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	07	2004010001	Sklopná šatní tyč SLING - chrom, šedý plast 450-600x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	08	2004011001	Sklopná šatní tyč SLING - chrom, šedý plast 600-830x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	01	09	2004012001	Sklopná šatní tyč SLING - chrom, šedý plast 830-1150x126x840 mm	ks	A	1307	1269
63	02	01	2004006001	Sklopná šatní tyč - chrom, šedý plast 450-600x140x840 mm	ks	A	1225	1189
63	02	02	2004008001	Sklopná šatní tyč - chrom, šedý plast 600-830x140x840 mm	ks	A	1225	1189
63	02	03	2004009001	Sklopná šatní tyč - chrom, šedý plast 830-1150x140x840 mm	ks	A	1225	1189
			2004006401	Sklopná šatní tyč - černý mat, 450-600x140x840 mm	ks	A	1375	1329
			2004008401	Sklopná šatní tyč - černý mat, 600-830x140x840 mm	ks	A	1375	1329
			2004009401	Sklopná šatní tyč - černý mat, 830-1150x140x840 mm	ks	A	1375	1329
			2004000401	Distanční podložka pro sklopnou šatní tyč - černá	pár	A	227	220
64	01	01	2004000001	Distanční podložka pro sklopnou šatní tyč	pár	A	227	220
64	02	01	2004002001	Distanční podložka pro sklopnou šatní tyč SLING - antracit	pár	A	227	220
64	02	02	2004003001	Distanční podložka pro sklopnou šatní tyč SLING - bílá	pár	A	227	220
64	02	03	2004004001	Distanční podložka pro sklopnou šatní tyč SLING - šedá	pár	A	227	220
64	04	01	2005016120	Šatní tyč 2,35m, s protiskluzovým páskem, hliník	ks	B	329	319
64	05	01	2005015120	Šatní tyč 2,35m, hliník	ks	B	219	215
64	06	01	2005017120	Šatní tyč 2,35m, ocel	ks	B	160	156
			2005021120	Šatní tyč LUX 2,35m s protiskluzovým páskem, hliník	ks	B		485
			2007026120	Šatní tyč LUX/ZERO s protiskluzovým páskem, 2,35m, černá	ks	B		485
			2007025120	Šatní tyč LUX/ZERO s protiskluzovým páskem, 1m, černá	ks	B		219
64	07	01	2005020120	Úchyt šatní tyče, boční a do puďy	ks	B	20	20
64	08	01	2005019120	Úchyt šatní tyče, boční	ks	B	8	8
64	09	01	2005018120	Úchyt šatní tyče, boční mini	ks	B	8	8
			2005022120	Úchyt šatní tyče LUX	ks	B	67	67
			2005023120	Úchyt šatní tyče LUX černý	ks	B	67	67
ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY DO ŠATEN A KOUPELEN								
65	01	01	3108005600	Rozdělovník ONDA 350 do zásuvky, 236x322x84 mm, plast, antracit	ks	B	1049	1049
65	01	02	3108005601	Rozdělovník ONDA 350 do zásuvky, 236x322x84 mm, plast, bílý	ks	B	1049	1049
65	01	03	3108003602	Rozdělovník ONDA 350 do zásuvky, 3 mísky, 146x322x69 mm, plast, antracit	ks	B	325	325
65	01	04	3108003601	Rozdělovník ONDA 350 do zásuvky, 3 mísky, 146x322x69 mm, plast, bílý	ks	B	325	325
65	01	05	3108001602	Rozdělovník ONDA 350 do zásuvky, nastavitelný 307-402x322x69 mm, plast, antracit	ks	B	1091	1091
65	01	06	3108001601	Rozdělovník ONDA 350 do zásuvky, nastavitelný 307-402x322x69 mm, plast, bílý	ks	B	1091	1091
66	01	01	3108006602	Rozdělovník ONDA 400 do zásuvky, 236x372x84 mm, plast, antracit	ks	B	1148	1148
66	01	02	3108006601	Rozdělovník ONDA 400 do zásuvky, 236x372x84 mm, plast, bílý	ks	B	1148	1148
66	01	03	3108004602	Rozdělovník ONDA 400 do zásuvky, 3 mísky, 122x372x69 mm, plast, antracit	ks	B	377	377
66	01	04	3108004601	Rozdělovník ONDA 400 do zásuvky, 3 mísky, 122x372x69 mm, plast, bílý	ks	B	377	377
66	01	05	3108002602	Rozdělovník ONDA 400 do zásuvky, nastavitelný 288-378x372x69 mm, plast, antracit	ks	B	1296	1296
66	01	06	3108002601	Rozdělovník ONDA 400 do zásuvky, nastavitelný 288-378x372x69 mm, plast, bílý	ks	B	1296	1296
66	01	07	3108007602	Koš ONDA 5l, 170x170x205 mm, plast, antracit	ks	B	392	392
66	01	08	3108007601	Koš ONDA 5l, 170x170x205 mm, plast, bílý	ks	B	392	392
66	01	09	3108007600	Držák na dvířka pro koš ONDA 5l	ks	B	17	17
PODPĚRY, KONZOLY								
68	01	01	3106001001	PBP 180/180 - chrom	ks	B	379	379
68	01	03	3106002001	PBP 180/220 - chrom	ks	B	393	393
68	01	05	3106004001	PBP 200/180 - chrom	ks	B	389	389
68	01	07	3106005001	PBP 200/220 - chrom	ks	B	409	409
68	01	09	3106014001	PBP 250/180 - chrom	ks	B	472	472
68	01	11	3106015001	PBP 250/220 - chrom	ks	B	495	495
68	01	15	3106018001	PBP 300/220 - chrom	ks	B	529	529
69	01	01	3106007001	PBP rovnoběžná průměr 38/230mm - chrom	ks	B	1098	1098
69	02	01	3106008001	PBP úhlová průměr 38/230mm - chrom	ks	B	1094	1094
69	03	01	3106055001	konzola rovnoběžná průměr 22x133 - chrom	ks	B	306	306
69	04	01	3106056001	konzola úhlová průměr 22x140 - chrom	ks	B	306	306
VÝKLOPNÉ A SKLOPNÉ SYSTÉMY								
70	01	01	3103101602	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 580-1,250 kg x mm, antracit	sada	B	846	821
70	01	02	3103101601	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 580-1,250 kg x mm, bílý	sada	B	846	821
70	01	03	3103102602	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 960-2,040 kg x mm, antracit	sada	B	846	821
70	01	04	3103102601	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 960-2,040 kg x mm, bílý	sada	B	846	821
70	01	05	3103103602	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 1,800-3,500 kg x mm, antracit	sada	B	1137	1103
70	01	06	3103103601	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 1,800-3,500 kg x mm, bílý	sada	B	1137	1103
70	01	07	3103104602	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 3,200-9,000 kg x mm, antracit	sada	B	1549	1503
70	01	08	3103104601	Výklopný mechanismus pro dvířka Agile, 3,200-9,000 kg x mm, bílý	sada	B	1549	1503
71	01	01	3103108600	Sklopný mechanismus pro dvířka Microwinch, 4 Kg	ks	B	444	431
71	01	02	3103109600	Sklopný mechanismus pro dvířka Microwinch, 6 Kg	ks	B	444	431

71	01	03	3103110600	Sklopný mechanismus pro dvířka Microwinch, 10 Kg	ks	B	444	431
71	01	04	3103111600	Sklopný mechanismus pro dvířka Microwinch, 14 Kg	ks	B	444	431
72	01	01	3103100600	Sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, 4 Kg	ks	B	713	692
72	01	02	3103101600	Sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, 6 Kg	ks	B	713	692
72	01	03	3103102600	Sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, 10 Kg	ks	B	713	692
72	01	04	3103103600	Sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, 14 Kg	ks	B	713	692
72	01	05	3103104600	Sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, 16 Kg	ks	B	713	692
72	02	01	3103105600	Krýt pro sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, bílý	ks	B	46	45
72	02	02	3103106600	Krýt pro sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, černý	ks	B	46	45
72	02	03	3103107600	Krýt pro sklopný mechanismus pro dvířka Miniwinch, šedý	ks	B	46	45
73	01	01	3103001202	Tyč teleskopická plynová - 50N (5kg)	ks	B	33	33
73	01	02	3103002202	Tyč teleskopická plynová - 60N (6kg)	ks	B	33	33
73	01	03	3103004202	Tyč teleskopická plynová - 80N (8kg)	ks	B	33	33
73	01	04	3103006202	Tyč teleskopická plynová - 100N (10kg)	ks	B	33	33
73	01	05	3103008202	Tyč teleskopická plynová - 120N (12kg)	ks	B	33	33
73	01	06	3103009202	Tyč teleskopická plynová - 150N (15kg)	ks	B	33	33
73	01	07	3103005202	Tyč teleskopická plynová - sklopná brzdová - 60N (6kg)	ks	B	45	45
73	01	08	3103011202	Tyč teleskopická plynová - sklopná brzdová - 80N (8kg)	ks	B	45	45
			3103015202	Tyč teleskopická plynová - sklopná brzdová - 100N (10kg)	ks	B	45	45
			3103016202	Tyč teleskopická plynová MINI - 50N (5kg)	ks	B	43	43
73	01	09	3103014202	Tyč teleskopická plynová MINI - 60N (6kg)	ks	B	43	43
73	01	10	3103010202	Tyč teleskopická plynová MINI - 80N (8kg)	ks	B	43	43
73	02	01	3103040001	Sklápěcí mechanismus pro dvířka	ks	B	165	165
74	01	01	3103003601	Ochranné kolečko pro rohové skříňky	ks	B	115	115
NOHY A NOŽKY								
74	02	01	3107005603	Soklová nožka 100 mm s rektifikací 98-140 mm, černý plast	ks	B	8	8
74	02	02	3107006603	Soklová nožka 120 mm s rektifikací 118-160 mm, černý plast	ks	B	8	8
74	02	03	3107007603	Soklová nožka 150 mm s rektifikací 148-190 mm, černý plast	ks	B	9	9
74	03	01	3107004603	Klip nohy na dřevěný sokl, černý plast	ks	B	5	5
74	04	01	3107009603	Klip nohy na plastový sokl, černý plast	ks	B	5	5
74	05	01	3107008603	Držák soklové nohy oválný, černý	ks	B	7	7
74	06	01	3107001000	Stolová noha s rektifikací 60x710 - chrom	ks	B	133	133
74	06	02	3107002000	Stolová noha s rektifikací 60x710 - chrom mat	ks	B	151	151
74	06	03	3107003000	Stolová noha s rektifikací 60x710 - nikl	ks	B	151	151
74	06	04	3107004000	Stolová noha s rektifikací 60x710 - nikl broušený	ks	B	155	155
74	06	05	3107005000	Stolová noha s rektifikací 60x710 - bílý mat	ks	B	133	133
74	06	06	3107006000	Stolová noha s rektifikací 60x710 - černý mat	ks	B	133	133
74	06	07	3107007000	Stolová noha s rektifikací 60x710 - šedý epoxid	ks	B	133	133
74	06	08	3107008000	Stolová noha s rektifikací 60x820 - chrom	ks	B	153	153
74	06	09	3107009000	Stolová noha s rektifikací 60x820 - chrom mat	ks	B	188	188
74	06	10	3107010000	Stolová noha s rektifikací 60x820 - nikl	ks	B	179	179
74	06	11	3107011000	Stolová noha s rektifikací 60x820 - nikl broušený	ks	B	209	209
74	06	12	3107012000	Stolová noha s rektifikací 60x1100 - chrom	ks	B	215	215
74	06	13	3107013000	Stolová noha s rektifikací 60x1100 - chrom mat	ks	B	285	285
74	06	14	3107014000	Stolová noha s rektifikací 60x1100 - nikl	ks	B	248	248
74	06	15	3107015000	Stolová noha s rektifikací 60x1100 - nikl broušený	ks	B	297	297
ÚCHYTKY, KNOPKY, VĚŠÁKY								
75	01	01	3109005001	Úchytka DL25 - 96mm, chrom, nikl broušený	ks	B	79	79
75	01	02	3109005003	Úchytka DL25 - 96mm, nikl mat	ks	B	67	67
75	01	03	3109005121	Úchytka DL25 - 96mm, nikl broušený	ks	B	74	74
75	01	04	3109006001	Úchytka DL25 - 128mm, chrom, nikl broušený	ks	B	111	111
75	01	05	3109006003	Úchytka DL25 - 128mm, nikl mat	ks	B	98	98
75	01	06	3109006121	Úchytka DL25 - 128mm, nikl broušený	ks	B	108	108
75	02	01	3109330400	Úchytka D721 - 96 mm, černý lesk	ks	B	69	69
75	02	02	3109330401	Úchytka D721 - 96 mm, černý mat	ks	B	69	69
75	02	03	3109330001	Úchytka D721 - 96 mm, chrom	ks	B	80	80
75	02	04	3109330003	Úchytka D721 - 96 mm, nikl mat	ks	B	83	83
75	02	05	3109330002	Úchytka D721 - 96 mm, chrom mat	ks	B	85	85
75	02	06	3109330121	Úchytka D721 - 96 mm, nikl broušený	ks	B	86	86
75	02	07	3109330403	Úchytka D721 - 96 mm, bílý lesk	ks	B	69	69
75	02	08	3109330404	Úchytka D721 - 96 mm, bílý mat	ks	B	69	69
75	02	09	3109331400	Úchytka D721 - 128 mm, černý lesk	ks	B	84	84
75	02	09	3109333002	Úchytka D721 - 192 mm, chrom mat	ks	B	141	141
75	02	10	3109331401	Úchytka D721 - 128 mm, černý mat	ks	B	84	84
75	02	11	3109331001	Úchytka D721 - 128 mm, chrom	ks	B	99	99
75	02	12	3109331003	Úchytka D721 - 128 mm, nikl	ks	B	100	100
75	02	13	3109331002	Úchytka D721 - 128 mm, chrom mat	ks	B	105	105
75	02	14	3109331121	Úchytka D721 - 128 mm, nikl broušený	ks	B	107	107
75	02	15	3109331403	Úchytka D721 - 128 mm, bílý lesk	ks	B	84	84
75	02	16	3109331404	Úchytka D721 - 128 mm, bílý mat	ks	B	84	84
75	02	17	3109332400	Úchytka D721 - 160 mm, černý lesk	ks	B	101	101
75	02	18	3109332401	Úchytka D721 - 160 mm, černý mat	ks	B	101	101

75	02	19	3109332001	Úchytka D721 - 160 mm, chrom	ks	B	114	114
75	02	20	3109332003	Úchytka D721 - 160 mm, nikl	ks	B	120	120
75	02	21	3109332002	Úchytka D721 - 160 mm, chrom mat	ks	B	121	121
75	02	22	3109332121	Úchytka D721 - 160 mm, nikl broušený	ks	B	124	124
75	02	23	3109332403	Úchytka D721 - 160 mm, bílý lesk	ks	B	101	101
75	02	24	3109332404	Úchytka D721 - 160 mm, bílý mat	ks	B	101	101
75	02	25	3109333400	Úchytka D721 - 192 mm, černý lesk	ks	B	121	121
75	02	26	3109333401	Úchytka D721 - 192 mm, černý mat	ks	B	121	121
75	02	27	3109333001	Úchytka D721 - 192 mm, chrom	ks	B	136	136
75	02	28	3109333003	Úchytka D721 - 192 mm, nikl	ks	B	140	140
75	02	30	3109333121	Úchytka D721 - 192 mm, nikl broušený	ks	B	143	143
75	02	31	3109333403	Úchytka D721 - 192 mm, bílý lesk	ks	B	121	121
75	02	32	3109333404	Úchytka D721 - 192 mm, bílý mat	ks	B	121	121
75	02	33	3109334400	Úchytka D721 - 320 mm, černý lesk	ks	B	162	162
75	02	34	3109334401	Úchytka D721 - 320 mm, černý mat	ks	B	162	162
75	02	35	3109334001	Úchytka D721 - 320 mm, chrom	ks	B	184	184
75	02	36	3109334003	Úchytka D721 - 320 mm, nikl	ks	B	190	190
75	02	37	3109334002	Úchytka D721 - 320 mm, chrom mat	ks	B	193	193
75	02	38	3109334121	Úchytka D721 - 320 mm, nikl broušený	ks	B	195	195
75	02	39	3109334403	Úchytka D721 - 320 mm, bílý lesk	ks	B	162	162
75	02	40	3109334404	Úchytka D721 - 320 mm, bílý mat	ks	B	162	162
75	03	01	3109335001	Úchytka D724 - 128 mm, chrom	ks	B	84	84
75	03	02	3109335003	Úchytka D724 - 128 mm, nikl mat	ks	B	86	86
75	03	03	3109335002	Úchytka D724 - 128 mm, chrom mat	ks	B	86	86
75	03	04	3109335121	Úchytka D724 - 128 mm, nikl broušený	ks	B	86	86
75	03	05	3109336001	Úchytka D724 - 160 mm, chrom	ks	B	92	92
75	03	06	3109336003	Úchytka D724 - 160 mm, nikl mat	ks	B	97	97
75	03	07	3109336002	Úchytka D724 - 160 mm, chrom mat	ks	B	97	97
75	03	08	3109336121	Úchytka D724 - 160 mm, nikl broušený	ks	B	98	98
75	03	09	3109337001	Úchytka D724 - 192 mm, chrom	ks	B	106	106
75	03	10	3109337003	Úchytka D724 - 192 mm, nikl mat	ks	B	109	109
75	03	11	3109337002	Úchytka D724 - 192 mm, chrom mat	ks	B	109	109
75	03	12	3109337121	Úchytka D724 - 192 mm, nikl broušený	ks	B	111	111
75	03	13	3109338001	Úchytka D724 - 256 mm, chrom	ks	B	129	129
75	03	14	3109338003	Úchytka D724 - 256 mm, nikl mat	ks	B	136	136
75	03	15	3109338002	Úchytka D724 - 256 mm, chrom mat	ks	B	136	136
75	03	16	3109338121	Úchytka D724 - 256 mm, nikl broušený	ks	B	139	139
75	03	17	3109339001	Úchytka D724 - 320 mm, chrom	ks	B	153	153
75	03	18	3109339003	Úchytka D724 - 320 mm, nikl mat	ks	B	160	160
75	03	19	3109339002	Úchytka D724 - 320 mm, chrom mat	ks	B	160	160
75	03	20	3109339121	Úchytka D724 - 320 mm, nikl broušený	ks	B	161	161
75	03	21	3109340001	Úchytka D724 - 416 mm, chrom	ks	B	184	184
75	03	22	3109340003	Úchytka D724 - 416 mm, nikl mat	ks	B	193	193
75	03	23	3109340002	Úchytka D724 - 416 mm, chrom mat	ks	B	193	193
75	03	24	3109340121	Úchytka D724 - 416 mm, nikl broušený	ks	B	195	195
76	01	01	3109052001	Úchytka DN94 - 128mm, chrom	ks	B	67	67
76	01	02	3109052002	Úchytka DN94 - 128mm, chrom mat	ks	B	72	72
76	01	03	3109052003	Úchytka DN94 - 128mm, nikl mat	ks	B	66	66
76	01	04	3109052121	Úchytka DN94 - 128mm, nikl broušený	ks	B	78	78
76	02	01	3109001001	Úchytka D704 - 128mm, chrom	ks	B	108	108
76	02	02	3109001002	Úchytka D704 - 128mm, chrom mat	ks	B	118	118
76	02	03	3109001121	Úchytka D704 - 128mm, nikl broušený	ks	B	125	125
76	02	04	3109002001	Úchytka D704 - 160mm, chrom	ks	B	118	118
76	02	05	3109002002	Úchytka D704 - 160mm, chrom mat	ks	B	129	129
76	02	06	3109002121	Úchytka D704 - 160mm, nikl broušený	ks	B	134	134
76	02	07	3109003001	Úchytka D704 - 256mm, chrom	ks	B	168	168
76	02	08	3109003002	Úchytka D704 - 256mm, chrom mat	ks	B	184	184
76	02	09	3109003121	Úchytka D704 - 256mm, nikl broušený	ks	B	196	196
76	02	10	3109004001	Úchytka D704 - 320mm, chrom	ks	B	235	235
76	02	11	3109004002	Úchytka D704 - 320mm, chrom mat	ks	B	256	256
76	02	12	3109004121	Úchytka D704 - 320mm, nikl broušený	ks	B	263	263
76	03	01	3109027001	Úchytka D705 - 96mm, chrom	ks	B	55	55
76	03	02	3109027002	Úchytka D705 - 96mm, chrom mat	ks	B	58	58
76	03	03	3109027003	Úchytka D705 - 96mm, nikl mat	ks	B	57	57
76	03	04	3109027121	Úchytka D705 - 96mm, nikl broušený	ks	B	59	59
76	03	05	3109027345	Úchytka D705 - 96mm, nikl černý	ks	B	70	70
76	03	06	3109027400	Úchytka D705 - 96 mm, černý lesk	ks	B	65	65
76	03	07	3109027401	Úchytka D705 - 96 mm, černý mat	ks	B	65	65
76	03	08	3109027402	Úchytka D705 - 96 mm, antická měď	ks	B	80	80
76	03	09	3109027403	Úchytka D705 - 96 mm, bílý lesk	ks	B	65	65
76	03	10	3109027404	Úchytka D705 - 96 mm, bílý mat	ks	B	65	65
76	04	01	3109028001	Úchytka D705 - 128mm, chrom	ks	B	61	61
76	04	02	3109028002	Úchytka D705 - 128mm, chrom mat	ks	B	65	65
76	04	03	3109028003	Úchytka D705 - 128mm, nikl mat	ks	B	64	64
76	04	04	3109028121	Úchytka D705 - 128mm, nikl broušený	ks	B	67	67
76	04	05	3109028345	Úchytka D705 - 128mm, nikl černý	ks	B	81	81

76	04	06	3109028400	Úchytka D705 - 128 mm, černý lesk	ks	B	69	69
76	04	07	3109028401	Úchytka D705 - 128 mm, černý mat	ks	B	69	69
76	04	08	3109028402	Úchytka D705 - 128 mm, antická měď	ks	B	90	90
76	04	09	3109028403	Úchytka D705 - 128 mm, bílý lesk	ks	B	69	69
76	04	10	3109028404	Úchytka D705 - 128 mm, bílý mat	ks	B	69	69
76	05	01	3109029001	Úchytka D705 - 160mm, chrom	ks	B	73	73
76	05	02	3109029002	Úchytka D705 - 160mm, chrom mat	ks	B	79	79
76	05	03	3109029003	Úchytka D705 - 160mm, nikl mat	ks	B	77	77
76	05	04	3109029121	Úchytka D705 - 160mm, nikl broušeny	ks	B	79	79
76	05	05	3109029345	Úchytka D705 - 160mm, nikl černý	ks	B	100	100
76	05	06	3109029400	Úchytka D705 - 160 mm, černý lesk	ks	B	80	80
76	05	07	3109029401	Úchytka D705 - 160 mm, černý mat	ks	B	80	80
76	05	08	3109029402	Úchytka D705 - 160 mm, antická měď	ks	B	111	111
76	05	09	3109029403	Úchytka D705 - 160 mm, bílý lesk	ks	B	80	80
76	05	10	3109029404	Úchytka D705 - 160 mm, bílý mat	ks	B	80	80
76	06	01	3109030001	Úchytka D705 - 192mm, chrom	ks	B	92	92
76	06	02	3109030002	Úchytka D705 - 192mm, chrom mat	ks	B	100	100
76	06	03	3109030003	Úchytka D705 - 192mm, nikl mat	ks	B	94	94
76	06	04	3109030121	Úchytka D705 - 192mm, nikl broušeny	ks	B	105	105
76	06	05	3109030345	Úchytka D705 - 192mm, nikl černý	ks	B	123	123
76	06	06	3109030400	Úchytka D705 - 192 mm, černý lesk	ks	B	94	94
76	06	07	3109030401	Úchytka D705 - 192 mm, černý mat	ks	B	94	94
76	06	08	3109030402	Úchytka D705 - 192 mm, antická měď	ks	B	139	139
76	06	09	3109030403	Úchytka D705 - 192 mm, bílý lesk	ks	B	94	94
76	06	10	3109030404	Úchytka D705 - 192 mm, bílý mat	ks	B	94	94
76	07	01	3109031001	Úchytka D705 - 224mm, chrom	ks	B	125	125
76	07	02	3109031002	Úchytka D705 - 224mm, chrom mat	ks	B	125	125
76	07	03	3109031003	Úchytka D705 - 224mm, nikl mat	ks	B	125	125
76	07	04	3109031121	Úchytka D705 - 224mm, nikl broušeny	ks	B	128	128
76	07	05	3109031345	Úchytka D705 - 224mm, nikl černý	ks	B	151	151
76	07	06	3109031400	Úchytka D705 - 224 mm, černý lesk	ks	B	106	106
76	07	07	3109031401	Úchytka D705 - 224 mm, černý mat	ks	B	106	106
76	07	08	3109031402	Úchytka D705 - 224 mm, antická měď	ks	B	168	168
76	07	09	3109031403	Úchytka D705 - 224 mm, bílý lesk	ks	B	106	106
76	07	10	3109031404	Úchytka D705 - 224 mm, bílý mat	ks	B	106	106
76	08	01	3109032001	Úchytka D705 - 256mm, chrom	ks	B	138	138
76	08	02	3109032002	Úchytka D705 - 256mm, chrom mat	ks	B	125	125
76	08	03	3109032003	Úchytka D705 - 256mm, nikl mat	ks	B	125	125
76	08	04	3109032121	Úchytka D705 - 256mm, nikl broušeny	ks	B	139	139
76	08	05	3109032345	Úchytka D705 - 256mm, nikl černý	ks	B	152	152
76	08	06	3109032400	Úchytka D705 - 256 mm, černý lesk	ks	B	108	108
76	08	07	3109032401	Úchytka D705 - 256 mm, černý mat	ks	B	108	108
76	08	08	3109032402	Úchytka D705 - 256 mm, antická měď	ks	B	171	171
76	08	09	3109032403	Úchytka D705 - 256 mm, bílý lesk	ks	B	108	108
76	08	10	3109032404	Úchytka D705 - 256 mm, bílý mat	ks	B	108	108
76	09	01	3109033001	Úchytka D705 - 320mm, chrom	ks	B	141	141
76	09	02	3109033002	Úchytka D705 - 320mm, chrom mat	ks	B	147	147
76	09	03	3109033003	Úchytka D705 - 320mm, nikl mat	ks	B	142	142
76	09	04	3109033121	Úchytka D705 - 320mm, nikl broušeny	ks	B	152	152
76	09	05	3109033345	Úchytka D705 - 320mm, nikl černý	ks	B	193	193
76	09	06	3109033400	Úchytka D705 - 320 mm, černý lesk	ks	B	151	151
76	09	07	3109033401	Úchytka D705 - 320 mm, černý mat	ks	B	151	151
76	09	08	3109033402	Úchytka D705 - 320 mm, antická měď	ks	B	218	218
76	09	09	3109033403	Úchytka D705 - 320 mm, bílý lesk	ks	B	151	151
76	09	10	3109033404	Úchytka D705 - 320 mm, bílý mat	ks	B	151	151
77	01	01	3109016001	Úchytka D731 - 96mm, chrom	ks	B	105	105
77	01	02	3109016121	Úchytka D731 - 96mm, nikl broušeny	ks	B	114	114
77	01	03	3109017001	Úchytka D731 - 128mm, chrom	ks	B	111	111
77	01	04	3109017121	Úchytka D731 - 128mm, nikl broušeny	ks	B	123	123
77	01	05	3109018001	Úchytka D731 - 160mm, chrom	ks	B	120	120
77	01	06	3109018121	Úchytka D731 - 160mm, nikl broušeny	ks	B	133	133
77	01	07	3109019001	Úchytka D731 - 192mm, chrom	ks	B	127	127
77	01	08	3109019121	Úchytka D731 - 192mm, nikl broušeny	ks	B	140	140
77	01	09	3109020001	Úchytka D731 - 224mm, chrom	ks	B	136	136
77	01	10	3109020121	Úchytka D731 - 224mm, nikl broušeny	ks	B	149	149
77	01	11	3109021001	Úchytka D731 - 256mm, chrom	ks	B	141	141
77	01	12	3109021121	Úchytka D731 - 256mm, nikl broušeny	ks	B	155	155
77	01	13	3109022001	Úchytka D731 - 288mm, chrom	ks	B	147	147
77	01	14	3109022121	Úchytka D731 - 288mm, nikl broušeny	ks	B	161	161
77	01	15	3109023001	Úchytka D731 - 320mm, chrom	ks	B	153	153
77	01	16	3109023121	Úchytka D731 - 320mm, nikl broušeny	ks	B	164	164
77	01	17	3109024001	Úchytka D731 - 416mm, chrom	ks	B	164	164
77	01	18	3109024121	Úchytka D731 - 416mm, nikl broušeny	ks	B	178	178
77	01	19	3109025001	Úchytka D731 - 448mm, chrom	ks	B	165	165
77	01	20	3109025121	Úchytka D731 - 448mm, nikl broušeny	ks	B	183	183
77	01	21	3109026001	Úchytka D731 - 480mm, chrom	ks	B	176	176

77	01	22	3109026121	Úchytka D731 - 480mm, nikel broušeny	ks	B	189	189
77	02	01	3109053120	Úchytka DU02 - 160mm, hliník	ks	B	77	77
77	02	02	3109053121	Úchytka DU02 - 160mm, nikel broušeny	ks	B	80	80
77	02	03	3109054120	Úchytka DU02 - 192mm, hliník	ks	B	78	78
77	02	04	3109054121	Úchytka DU02 - 192mm, nikel broušeny	ks	B	85	85
77	03	01	3109048001	Úchytka zápustná DU08 - 96mm, hliník chrom	ks	B	61	61
77	03	02	3109048002	Úchytka zápustná DU08 - 96mm, hliník chrom mat	ks	B	65	65
77	03	03	3109049001	Úchytka zápustná DU08 - 128mm, hliník chrom	ks	B	64	64
77	03	04	3109049002	Úchytka zápustná DU08 - 128mm, hliník chrom mat	ks	B	74	74
77	03	05	3109050001	Úchytka zápustná DU08 - 160mm, hliník chrom	ks	B	70	70
77	03	06	3109050002	Úchytka zápustná DU08 - 160mm, hliník chrom mat	ks	B	78	78
77	04	01	3109051001	Úchytka zápustná DD01 - 50mm, chrom	ks	B	33	33
77	04	02	3109051002	Úchytka zápustná DD01 - 50mm, chrom mat	ks	B	57	57
77	04	03	3109051003	Úchytka zápustná DD01 - 50mm, nikel mat	ks	B	55	55
77	04	04	3109051121	Úchytka zápustná DD01 - 50mm, nikel broušeny	ks	B	57	57
78	01	01	3109009000	Úchytka D700 - 96mm, bílá	ks	B	90	90
78	01	02	3109010000	Úchytka D700 - 128mm, bílá	ks	B	106	106
78	01	03	3109011000	Úchytka D700 - 160mm, bílá	ks	B	135	135
78	01	04	3109012000	Úchytka D700 - 192mm, bílá	ks	B	177	177
78	01	05	3109013000	Úchytka D700 - 288mm, bílá	ks	B	332	332
78	01	06	3109014000	Úchytka D700 - 96mm, bílá mat	ks	B	90	90
78	01	07	3109015000	Úchytka D700 - 128mm, bílá mat	ks	B	106	106
78	01	08	3109016000	Úchytka D700 - 160mm, bílá mat	ks	B	135	135
78	01	09	3109017000	Úchytka D700 - 192mm, bílá mat	ks	B	177	177
78	01	10	3109018000	Úchytka D700 - 288mm, bílá mat	ks	B	332	332
78	01	11	3109019000	Úchytka D700 - 96mm, černá	ks	B	90	90
78	01	12	3109020000	Úchytka D700 - 128mm, černá	ks	B	106	106
78	01	13	3109021000	Úchytka D700 - 160mm, černá	ks	B	135	135
78	01	14	3109022000	Úchytka D700 - 192mm, černá	ks	B	177	177
78	01	15	3109023000	Úchytka D700 - 288mm, černá	ks	B	332	332
78	01	16	3109024000	Úchytka D700 - 96mm, černá mat	ks	B	90	90
78	01	17	3109025000	Úchytka D700 - 128mm, černá mat	ks	B	106	106
78	01	18	3109026000	Úchytka D700 - 160mm, černá mat	ks	B	135	135
78	01	19	3109027000	Úchytka D700 - 192mm, černá mat	ks	B	177	177
78	01	20	3109028000	Úchytka D700 - 288mm, černá mat	ks	B	332	332
78	02	01	3109001000	Knopka KL05 - chrom	ks	B	66	66
78	02	02	3109002000	Knopka KL05 - chrom mat	ks	B	67	67
78	02	03	3109003000	Knopka KL05 - nikel	ks	B	67	67
78	02	04	3109004000	Knopka KL05 - nikel broušeny	ks	B	68	68
78	02	05	3109005000	Knopka KL05 - bílá	ks	B	66	66
78	02	06	3109006000	Knopka KL05 - bílá mat	ks	B	66	66
78	02	07	3109007000	Knopka KL05 - černá	ks	B	66	66
78	02	08	3109008000	Knopka KL05 - černá mat	ks	B	66	66
78	03	01	3109029000	Věšák WR08 - bílý	ks	B	79	79
78	03	02	3109030000	Věšák WR08 - bílý mat	ks	B	79	79
78	03	03	3109031000	Věšák WR08 - černý	ks	B	79	79
78	03	04	3109032000	Věšák WR08 - černý mat	ks	B	79	79
78	04	01	3109033000	Věšák WR09 - bílý	ks	B	135	135
78	04	02	3109034000	Věšák WR09 - bílý mat	ks	B	135	135
78	04	03	3109035000	Věšák WR09 - černý	ks	B	135	135
78	04	04	3109036000	Věšák WR09 - černý mat	ks	B	135	135
78	05	01	3109037000	Věšák WL01 - chrom	ks	B	65	65
78	05	02	3109038000	Věšák WL01 - chrom mat	ks	B	66	66
78	05	03	3109039000	Věšák WL01 - nikel	ks	B	66	66
78	05	04	3109040000	Věšák WL01 - nikel broušeny	ks	B	66	66
79	01	01	3109041000	Věšák WL02 - chrom	ks	B	84	84
79	01	02	3109042000	Věšák WL02 - chrom mat	ks	B	87	87
79	01	03	3109043000	Věšák WL02 - nikel	ks	B	87	87
79	01	04	3109044000	Věšák WL02 - nikel broušeny	ks	B	85	85
79	02	01	3109058001	Věšák DW11, chrom	ks	B	65	65
79	02	02	3109058002	Věšák DW11, chrom mat	ks	B	70	70
79	02	03	3109058003	Věšák DW11, nikel mat	ks	B	69	69
79	02	04	3109058121	Věšák DW11, nikel broušeny	ks	B	69	69
79	02	05	3109058005	Věšák DW11, staromosaz	ks	B	67	67
79	03	01	3109059001	Věšák DW12, chrom	ks	B	42	42
79	03	02	3109059002	Věšák DW12, chrom mat	ks	B	51	51
79	03	03	3109059003	Věšák DW12, nikel mat	ks	B	50	50
79	03	04	3109059121	Věšák DW12, nikel broušeny	ks	B	51	51
79	03	05	3109059005	Věšák DW12, staromosaz	ks	B	32	32
79	04	01	3109060001	Věšák DW19, chrom	ks	B	14	14
79	04	02	3109060002	Věšák DW19, chrom mat	ks	B	23	23
79	04	03	3109060003	Věšák DW19, nikel mat	ks	B	18	18
79	04	04	3109060121	Věšák DW19, nikel broušeny	ks	B	23	23
79	04	05	3109060005	Věšák DW19, staromosaz	ks	B	18	18
79	05	01	3109061001	Věšák DW59, chrom	ks	B	44	44
79	05	02	3109061002	Věšák DW59, chrom mat	ks	B	52	52

79	05	03	3109061003	Věšák DW59, nikel mat	ks	B	50	50
79	05	04	3109061121	Věšák DW59, nikel broušeny	ks	B	52	52
79	05	05	3109061005	Věšák DW59, staromosaz	ks	B	44	44
79	06	01	3109062001	Věšák DW89, chrom	ks	B	26	26
79	06	02	3109062002	Věšák DW89, chrom mat	ks	B	33	33
79	06	03	3109062003	Věšák DW89, nikel mat	ks	B	30	30
79	06	04	3109062121	Věšák DW89, nikel broušeny	ks	B	33	33
79	06	05	3109062005	Věšák DW89, staromosaz	ks	B	31	31
			3109468000	Úchytka UA02-0096-0116, černý mat.	ks	B	68	68
			3109490000	Úchytka UA02-0096-0116, chrom	ks	B	78	78
			3109491000	Úchytka UA02-0096-0116, chrom mat.	ks	B	59	59
			3109492000	Úchytka UA02-0096-0116, nikel broušeny	ks	B	62	62
			3109493000	Úchytka UA02-0096-0116, mosaz mat.	ks	B	72	72
			3109494000	Úchytka UA02-0096-0116, bílý mat.	ks	B	72	72
			3109469000	Úchytka UA02-0128-0148, černý mat.	ks	B	78	78
			3109495000	Úchytka UA02-0128-0148, chrom	ks	B	91	91
			3109496000	Úchytka UA02-0128-0148, chrom mat.	ks	B	67	67
			3109497000	Úchytka UA02-0128-0148, nikel broušeny	ks	B	69	69
			3109498000	Úchytka UA02-0128-0148, mosaz mat.	ks	B	81	81
			3109499000	Úchytka UA02-0128-0148, bílý mat.	ks	B	81	81
			3109500000	Úchytka UA02-0160-0180, černý mat.	ks	B	89	89
			3109501000	Úchytka UA02-0160-0180, chrom	ks	B	105	105
			3109502000	Úchytka UA02-0160-0180, chrom mat.	ks	B	76	76
			3109503000	Úchytka UA02-0160-0180, nikel broušeny	ks	B	78	78
			3109504000	Úchytka UA02-0160-0180, mosaz mat.	ks	B	94	94
			3109505000	Úchytka UA02-0160-0180, bílý mat.	ks	B	94	94
			3109471000	Úchytka UA02-0192-0212, černý mat.	ks	B	101	101
			3109506000	Úchytka UA02-0192-0212, chrom	ks	B	118	118
			3109507000	Úchytka UA02-0192-0212, chrom mat.	ks	B	84	84
			3109508000	Úchytka UA02-0192-0212, nikel broušeny	ks	B	87	87
			3109509000	Úchytka UA02-0192-0212, mosaz mat.	ks	B	106	106
			3109510000	Úchytka UA02-0192-0212, bílý mat.	ks	B	106	106
			3109472000	Úchytka UA02-0256-0276, černý mat.	ks	B	122	122
			3109511000	Úchytka UA02-0256-0276, chrom	ks	B	144	144
			3109512000	Úchytka UA02-0256-0276, chrom mat.	ks	B	100	100
			3109513000	Úchytka UA02-0256-0276, nikel broušeny	ks	B	102	102
			3109514000	Úchytka UA02-0256-0276, mosaz mat.	ks	B	122	122
			3109515000	Úchytka UA02-0256-0276, bílý mat.	ks	B	128	128
			3109473000	Úchytka UA02-0320-0340, černý mat.	ks	B	144	144
			3109516000	Úchytka UA02-0320-0340, chrom	ks	B	172	172
			3109517000	Úchytka UA02-0320-0340, chrom mat.	ks	B	118	118
			3109518000	Úchytka UA02-0320-0340, nikel broušeny	ks	B	121	121
			3109519000	Úchytka UA02-0320-0340, mosaz mat.	ks	B	128	128
			3109520000	Úchytka UA02-0320-0340, bílý mat.	ks	B	151	151
			3109474000	Úchytka UA02-0416-0436, černý mat.	ks	B	183	183
			3109521000	Úchytka UA02-0416-0436, chrom	ks	B	216	216
			3109522000	Úchytka UA02-0416-0436, chrom mat.t	ks	B	146	146
			3109523000	Úchytka UA02-0416-0436, nikel broušeny	ks	B	143	143
			3109524000	Úchytka UA02-0416-0436, mosaz mat.	ks	B	187	187
			3109525000	Úchytka UA02-0416-0436, bílý mat.	ks	B	190	190
			3109475000	Úchytka UA02-0480-0500, černý mat.	ks	B	207	207
			3109526000	Úchytka UA02-0480-0500, chrom	ks	B	245	245
			3109527000	Úchytka UA02-0480-0500, chrom mat.	ks	B	165	165
			3109528000	Úchytka UA02-0480-0500, nikel broušeny	ks	B	168	168
			3109529000	Úchytka UA02-0480-0500, mosaz mat.	ks	B	215	215
			3109530000	Úchytka UA02-0480-0500, bílý mat.	ks	B	216	216
			3109476000	Úchytka UA02-0540-0560, černý mat.	ks	B	227	227
			3109531000	Úchytka UA02-0540-0560, chrom	ks	B	272	272
			3109532000	Úchytka UA02-0540-0560, chrom mat.	ks	B	182	182
			3109533000	Úchytka UA02-0540-0560, nikel broušeny	ks	B	185	185
			3109534000	Úchytka UA02-0540-0560, mosaz mat.	ks	B	232	232
			3109535000	Úchytka UA02-0540-0560, bílý mat.	ks	B	237	237
			3109477000	Úchytka UA04-0096-0116, černý mat.	ks	B	76	76
			3109536000	Úchytka UA04-0096-0116, chrom	ks	B	86	86
			3109537000	Úchytka UA04-0096-0116, chrom mat.	ks	B	67	67
			3109538000	Úchytka UA04-0096-0116, nikel broušeny	ks	B	68	68
			3109539000	Úchytka UA04-0096-0116, mosaz mat.	ks	B	75	75
			3109540000	Úchytka UA04-0096-0116, bílý mat.	ks	B	79	79
			3109478000	Úchytka UA04-0128-0148, černý mat.	ks	B	86	86
			3109541000	Úchytka UA04-0128-0148, chrom	ks	B	98	98
			3109542000	Úchytka UA04-0128-0148, chrom mat.	ks	B	74	74
			3109543000	Úchytka UA04-0128-0148, nikel broušeny	ks	B	76	76
			3109544000	Úchytka UA04-0128-0148, mosaz mat.	ks	B	85	85
			3109545000	Úchytka UA04-0128-0148, bílý mat.	ks	B	89	89
			3109479000	Úchytka UA04-0160-0180, černý mat.	ks	B	98	98
			3109546000	Úchytka UA04-0160-0180, chrom	ks	B	113	113

3109547000	Úchytka UA04-0160-0180, chrom mat.	ks	B	84	84
3109548000	Úchytka UA04-0160-0180, nikl broušeny	ks	B	86	86
3109549000	Úchytka UA04-0160-0180, mosaz mat.	ks	B	97	97
3109550000	Úchytka UA04-0160-0180, bílý mat.	ks	B	101	101
3109480000	Úchytka UA04-0192-0212, černý mat.	ks	B	109	109
3109551000	Úchytka UA04-0192-0212, chrom	ks	B	127	127
3109552000	Úchytka UA04-0192-0212, chrom mat.	ks	B	92	92
3109553000	Úchytka UA04-0192-0212, nikl broušeny	ks	B	95	95
3109554000	Úchytka UA04-0192-0212, mosaz mat.	ks	B	108	108
3109555000	Úchytka UA04-0192-0212, bílý mat.	ks	B	114	114
3109481000	Úchytka UA04-0256-0276, černý mat.	ks	B	131	131
3109556000	Úchytka UA04-0256-0276, chrom	ks	B	154	154
3109557000	Úchytka UA04-0256-0276, chrom mat.	ks	B	109	109
3109558000	Úchytka UA04-0256-0276, nikl broušeny	ks	B	111	111
3109559000	Úchytka UA04-0256-0276, mosaz mat.	ks	B	130	130
3109560000	Úchytka UA04-0256-0276, bílý mat.	ks	B	136	136
3109482000	Úchytka UA04-0320-0340, černý mat.	ks	B	154	154
3109561000	Úchytka UA04-0320-0340, chrom	ks	B	183	183
3109562000	Úchytka UA04-0320-0340, chrom mat.	ks	B	125	125
3109563000	Úchytka UA04-0320-0340, nikl broušeny	ks	B	130	130
3109564000	Úchytka UA04-0320-0340, mosaz mat.	ks	B	156	156
3109565000	Úchytka UA04-0320-0340, bílý mat.	ks	B	162	162
3109483000	Úchytka UA04-0416-0436, černý mat.	ks	B	195	195
3109566000	Úchytka UA04-0416-0436, chrom	ks	B	228	228
3109567000	Úchytka UA04-0416-0436, chrom mat.t	ks	B	156	156
3109568000	Úchytka UA04-0416-0436, nikl broušeny	ks	B	183	183
3109569000	Úchytka UA04-0416-0436, mosaz mat.	ks	B	197	197
3109570000	Úchytka UA04-0416-0436, bílý mat.	ks	B	202	202
3109484000	Úchytka UA04-0480-0500, černý mat.	ks	B	220	220
3109571000	Úchytka UA04-0480-0500, chrom	ks	B	259	259
3109572000	Úchytka UA04-0480-0500, chrom mat.	ks	B	176	176
3109573000	Úchytka UA04-0480-0500, nikl broušeny	ks	B	202	202
3109574000	Úchytka UA04-0480-0500, mosaz mat.	ks	B	224	224
3109575000	Úchytka UA04-0480-0500, bílý mat.	ks	B	229	229
3109489000	Úchytka UA04-0540-0560, černý mat.	ks	B	241	241
3109576000	Úchytka UA04-0540-0560, chrom	ks	B	285	285
3109577000	Úchytka UA04-0540-0560, chrom mat.	ks	B	193	193
3109578000	Úchytka UA04-0540-0560, nikl broušeny	ks	B	200	200
3109579000	Úchytka UA04-0540-0560, mosaz mat.	ks	B	239	239
3109580000	Úchytka UA04-0540-0560, bílý mat.	ks	B	252	252
3109581000	Úchytka UA06R-0032-0052, černý mat.	ks	B	63	63
3109582000	Úchytka UA06R-0032-0052, chrom	ks	B	72	72
3109583000	Úchytka UA06R-0032-0052, chrom mat.	ks	B	48	48
3109584000	Úchytka UA06R-0032-0052, nikl broušeny	ks	B	63	63
3109585000	Úchytka UA06R-0032-0052, mosaz mat.	ks	B	63	63
3109586000	Úchytka UA06R-0032-0052, bílý mat.	ks	B	63	63
3109587000	Úchytka UA06R-0064-0084, černý mat.	ks	B	77	77
3109588000	Úchytka UA06R-0064-0084, chrom	ks	B	96	96
3109589000	Úchytka UA06R-0064-0084, chrom mat.	ks	B	62	62
3109590000	Úchytka UA06R-0064-0084, nikl broušeny	ks	B	77	77
3109591000	Úchytka UA06R-0064-0084, mosaz mat.	ks	B	77	77
3109592000	Úchytka UA06R-0064-0084, bílý mat.	ks	B	77	77
3109593000	Úchytka UA06R-0096-0116, černý mat.	ks	B	89	89
3109594000	Úchytka UA06R-0096-0116, chrom	ks	B	116	116
3109595000	Úchytka UA06R-0096-0116, chrom mat.	ks	B	65	65
3109596000	Úchytka UA06R-0096-0116, nikl broušeny	ks	B	89	89
3109597000	Úchytka UA06R-0096-0116, mosaz mat.	ks	B	89	89
3109598000	Úchytka UA06R-0096-0116, bílý mat.	ks	B	89	89
3109599000	Úchytka UA06R-0128-0148, černý mat.	ks	B	106	106
3109600000	Úchytka UA06R-0128-0148, chrom	ks	B	138	138
3109601000	Úchytka UA06R-0128-0148, chrom mat.	ks	B	77	77
3109602000	Úchytka UA06R-0128-0148, nikl broušeny	ks	B	106	106
3109603000	Úchytka UA06R-0128-0148, mosaz mat.	ks	B	106	106
3109604000	Úchytka UA06R-0128-0148, bílý mat.	ks	B	106	106
3109605000	Úchytka UA06R-0160-0180, černý mat.	ks	B	124	124
3109606000	Úchytka UA06R-0160-0180, chrom	ks	B	162	162
3109607000	Úchytka UA06R-0160-0180, chrom mat.	ks	B	91	91
3109608000	Úchytka UA06R-0160-0180, nikl broušeny	ks	B	124	124
3109609000	Úchytka UA06R-0160-0180, mosaz mat.	ks	B	123	123
3109610000	Úchytka UA06R-0160-0180, bílý mat.	ks	B	124	124
3109611000	Úchytka UA06R-0192-0212, černý mat.	ks	B	136	136
3109612000	Úchytka UA06R-0192-0212, chrom	ks	B	178	178
3109613000	Úchytka UA06R-0192-0212, chrom mat.	ks	B	97	97
3109614000	Úchytka UA06R-0192-0212, nikl broušeny	ks	B	136	136
3109615000	Úchytka UA06R-0192-0212, mosaz mat.	ks	B	136	136
3109616000	Úchytka UA06R-0192-0212, bílý mat.	ks	B	136	136

			3109617000	Úchytka UA06R-0256-0276, černý mat.	ks	B	169	169
			3109618000	Úchytka UA06R-0256-0276, chrom	ks	B	227	227
			3109619000	Úchytka UA06R-0256-0276, chrom mat.	ks	B	121	121
			3109620000	Úchytka UA06R-0256-0276, nikl broušeny	ks	B	169	169
			3109621000	Úchytka UA06R-0256-0276, mosaz mat.	ks	B	169	169
			3109622000	Úchytka UA06R-0256-0276, bílý mat.	ks	B	169	169
			3109623000	Úchytka UA06R-0320-0320, černý mat.	ks	B	198	198
			3109624000	Úchytka UA06R-0320-0340, chrom	ks	B	260	260
			3109625000	Úchytka UA06R-0320-0340, chrom mat.	ks	B	143	143
			3109626000	Úchytka UA06R-0320-0340, nikl broušeny	ks	B	198	198
			3109627000	Úchytka UA06R-0320-0340, mosaz mat.	ks	B	198	198
			3109628000	Úchytka UA06R-0320-0340, bílý mat.	ks	B	198	198
			3109629000	Úchytka UA06R-0416-0436, černý mat.	ks	B	243	243
			3109630000	Úchytka UA06R-0416-0436, chrom	ks	B	340	340
			3109631000	Úchytka UA06R-0416-0436, chrom mat.	ks	B	178	178
			3109632000	Úchytka UA06R-0416-0436, nikl broušeny	ks	B	243	243
			3109633000	Úchytka UA06R-0416-0436, mosaz mat.	ks	B	243	243
			3109634000	Úchytka UA06R-0416-0436, bílý mat.	ks	B	243	243
			3109635000	Úchytka UA06R-0480-0500, černý mat.	ks	B	278	278
			3109636000	Úchytka UA06R-0480-0500, chrom	ks	B	388	388
			3109637000	Úchytka UA06R-0480-0500, chrom mat.	ks	B	204	204
			3109638000	Úchytka UA06R-0480-0500, nikl broušeny	ks	B	278	278
			3109639000	Úchytka UA06R-0480-0500, mosaz mat.	ks	B	275	275
			3109640000	Úchytka UA06R-0480-0500, bílý mat.	ks	B	278	278
			3109641000	Úchytka UA06R-0540-0560, černý mat.	ks	B	301	301
			3109642000	Úchytka UA06R-0540-0560, chrom	ks	B	421	421
			3109643000	Úchytka UA06R-0540-0560, chrom mat.	ks	B	222	222
			3109644000	Úchytka UA06R-0540-0560, nikl broušeny	ks	B	301	301
			3109645000	Úchytka UA06R-0540-0560, mosaz mat.	ks	B	301	301
			3109646000	Úchytka UA06R-0540-0560, bílý mat.	ks	B	301	301
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY								
80	01	01	3102302004	Ložiskový plnovýsuv s tlumením 300mm	pár	B	149	149
80	01	02	3102303004	Ložiskový plnovýsuv s tlumením 350mm	pár	B	167	167
80	01	03	3102304004	Ložiskový plnovýsuv s tlumením 400mm	pár	B	194	194
80	01	04	3102305004	Ložiskový plnovýsuv s tlumením 450mm	pár	B	215	215
80	01	05	3102306004	Ložiskový plnovýsuv s tlumením 500mm	pár	B	237	237
80	01	06	3102307004	Ložiskový plnovýsuv s tlumením 550mm	pár	B	262	262
81	01	01	3102328004	ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN 300 mm	pár	B	136	136
81	01	02	3102329004	ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN 350 mm	pár	B	149	149
81	01	03	3102330004	ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN 400 mm	pár	B	206	206
81	01	04	3102331004	ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN 450 mm	pár	B	226	226
81	01	05	3102332004	ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN 500 mm	pár	B	240	240
81	01	06	3102333004	ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN 550 mm	pár	B	261	261
82	01	01	3102101004	Ložiskový plnovýsuv 250mm	pár	B	58	58
82	01	02	3102102004	Ložiskový plnovýsuv 300mm	pár	B	68	68
82	01	03	3102103004	Ložiskový plnovýsuv 350mm	pár	B	80	80
82	01	04	3102104004	Ložiskový plnovýsuv 400mm	pár	B	91	91
82	01	05	3102105004	Ložiskový plnovýsuv 450mm	pár	B	106	106
82	01	06	3102106004	Ložiskový plnovýsuv 500mm	pár	B	116	116
82	01	07	3102107004	Ložiskový plnovýsuv 550mm	pár	B	124	124
82	01	08	3102108004	Ložiskový plnovýsuv 600mm	pár	B	140	140
82	01	09	3102109004	Ložiskový plnovýsuv 650mm	pár	B	149	149
82	01	10	3102110004	Ložiskový plnovýsuv 700mm	pár	B	155	155
83	01	01	3102401004	Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 300	pár	B	332	332
83	01	02	3102402004	Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 350	pár	B	341	341
83	01	03	3102403004	Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 400	pár	B	369	369
83	01	04	3102404004	Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 450	pár	B	385	385
83	01	05	3102405004	Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 500	pár	B	426	426
83	01	06	3102406004	Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 550	pár	B	469	469
83	01	07	3102407004	Skrytý plnovýsuv s tlumeným dotahem 600	pár	B	508	508
84	01	01	3102419004	Skrytý plnovýsuv Push To Open 350 mm	pár	B	469	469
84	01	02	3102420004	Skrytý plnovýsuv Push To Open 400 mm	pár	B	410	410
84	01	03	3102421004	Skrytý plnovýsuv Push To Open 450 mm	pár	B	424	424
84	01	04	3102422004	Skrytý plnovýsuv Push To Open 500 mm	pár	B	446	446
84	01	05	3102423004	Skrytý plnovýsuv Push To Open 550 mm	pár	B	573	573
REGALOVÝ SYSTÉM ZERO								
			2007013120	Difusor ZERO click 1,1m OPAL	ks	B		109
			2007014120	Difusor ZERO click 2,9m OPAL	ks	B		127
			2007028120	Krycí lišty na kabely k základnímu profilu ZERO, 1,1m, černý plast	ks	B		150
			2007029120	Krycí lišty na kabely k základnímu profilu ZERO, 2,35m, černý plast	ks	B		287
			2007030120	Nástroj pro montáž úchytů Zero, černý plast, ocel	ks	B		109
			2007017120	Podlahový / stropní úchyt ZERO s dilatací, černý plast	ks	B		250

		2007018120	Podlahový / stropní úchyt ZERO s dilatací, kulatý, černý plast	sad	B		731
		2007021120	Spojovací úchyt profilů ZERO, černý epoxid	ks	B		137
		2007025120	Šatní tyč ZERO s protiskluzovým páskem, 1m, černá	ks	B		219
		2007026120	Šatní tyč ZERO s protiskluzovým páskem, 2,35m, černá	ks	B		489
		2007020120	Úchyt profilu ZERO ke zdi, černý epoxid	ks	B		107
		2007027120	Úchyt šatní tyče ZERO (pár), černý epoxid	sad	B		246
		2007022120	Úchyt ZERO na polici (pár), černý epoxid	sad	B		520
		2007023120	Úchyt ZERO na skleněnou polici (pár), černý epoxid	sad	B		520
		2007024120	Úchyt ZERO na skříň (pár), černý epoxid	sad	B		622
		2007015120	Základní profil ZERO 2,35m, černý epoxid	ks	B		1 231
		2007016120	Základní profil ZERO 2,9m, černý epoxid	ks	B		1 425
		2007019120	Zátka základního profilu ZERO, černý plast	ks	B		22
zelené	novinka						
červené	výprodej						
	vyřazeno						